



RICOKIDS

RK-782

Magnetické vlakové bloky so svetlami



Vyrobené v Číne pre:
Vyrobené v Číne pre:
Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z
o.o. ul. Główna 135B
81-571 Gdynia,
Polsko

778210 / V1.0
www.ricokids.pl

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. NEBEZPEČENSTVO UTOPENIA!

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby nedošlo k úrazu, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a všetky časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, spony atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizáciu tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo ak chýbajú niektoré časti hračky.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. koberec, rohože). Hracia hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; hračku používajte v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (napr. bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Upozornenie: Produkt uchovávajte mimo dosahu ohňa.

⚠ Upozornenia – Osvetlenie!

- Osvetľovací modul s nevyhnutným svetelným zdrojom (LED).
- Nedovoľte, aby sa elektrické časti namočili.
- Počas prevádzky nezakrývajte osvetľovací modul.
- Ak je poškodená izolácia kábla, krytu alebo svetelného zdroja, modul nie je vhodný na ďalšiu prevádzku. Neopravujte kábel, výrobok ani neotvárajte jeho kryt. V prípade poškodenia modul z hračky vyberte a zlikvidujte.

- Vykonávanie akýchkoľvek operácií vo vnútri modulu pri zapnutom napájaní predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, ako je prach, nečistoty, voda, vlhkosť, vibrácie atď.
- Nedodržanie odporúčaní uvedených v tejto príručke môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálnym a nemateriálnym škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.

⚠ Upozornenia – Batérie!

- Tento výrobok obsahuje nevyhnutné 1,5 V batérie. Batérie nie je možné vymeniť. Po vybití batérií je nutné ich vybrať a zlikvidovať.
- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Okamžite odstráňte vytečené batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- POSTUPOJTE podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané produkty).

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Čistite hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a utiahnite voľné sieťky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.



- Vykonávanie akýchkoľvek operácií vo vnútri modulu pri pripojenom napájaní môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, napr. prach, nečistoty, vlhkosť, vibrácie atď.
- Nedodržanie odporúčaní uvedených v tejto príručke môže mať za následok napríklad požiar, popáleniny, úraz elektrickým prúdom, fyzické zranenia a iné materiálne a nemateriálne škody. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním tejto príručky.

Upozornenia – Batérie!

- Tento výrobok obsahuje nevymeniteľné 1,5 V batérie. Batérie nie je možné vymeniť. Po vybití batérií je nutné ich zlikvidovať.
- V určitých situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Budte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Okamžite odstráňte unikajúce alebo poškodené batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Neodstraňujte svorky ani svorkovnice batérie.

Inštalácia

- Vybalte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách (pre vybrané PRODUKTY).

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, ROZPÚŠŤADLÁ ANI ČISTIACE PROSTRIEDKY.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte obal.