



RK-822

Multifunkčná pokladňa pre supermarkety



2 × 1,5 V AA

+

2 × 1,5 V AAA

782200
v. 1.0

www.ricokids.pl

SK NÁVOD NA POUŽITIE

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.

UPOZORNENIA!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajúce mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecúškami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a všetky časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, spony atď.), a uchovávajúce ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračku používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchoch (napr. koberce, rohože). Hračka určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; dbajte na to, aby hračka bola používaná v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (napr. bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Poznámka: Produkt uchovávajúce mimo dosahu ohňa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

MONTÁŽ

- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané výrobky).

UPOZORNENIA – BATÉRIE!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výkone, ktorý sa nachádza na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- V mimoriadnych situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarizácie (+/-).
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate dobíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa odporúčaní uvedených na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Okamžite odstráňte vytečené batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojujte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitý zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmie sa s ním zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Likvidáciou elektrického a elektronického odpadu v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použitý zariadenie odneste do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a zníženiu nákladov na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestských čistiarnach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.











Vyrobené v Číne pre: Vyrobené v Číne
pre: Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Polsko

www.ricokids.pl
sklep@ricokids.pl