

Návod na použitie

Magnetický zámok skriň

Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Tento výrobok je iba doplnkovým bezpečnostným zariadením a nenahrádza priamy dohľad rodiča alebo opatrovníka nad dieťaťom.
- Pred inštaláciou sa uistite, že povrch, na ktorý bude bezpečnostné zariadenie pripevnené, je čistý a suchý. Nedodržanie tohto pokynu môže ovplyvniť výkonnosť produktu.
- Pri inštalácii a demontáži produktu držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Udržujte výrobok čistý a suchý. Vystavenie vlhkosti alebo nečistotám môže ovplyvniť výkonnosť výrobku.
- Pravidelne kontrolujte činnosť výrobku, aby ste sa uistili, že funguje správne, a aby ste včas zistili prípadné problémy alebo poruchy.
- Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie výrobku môže byť nebezpečné.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky časti sú správne pripevnené. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, výrobok môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti výrobku poškodené alebo chýbajú.
- Produkt je určený na použitie v interiéri.
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.



Čistenie a údržba

- Produkt čistíte vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku.
- Po zostavení výrobku odstráňte obal.

Montáž

- Vyberte všetky súčasti z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich stranách.

VLASTNOSTI:

- Zariadenie je vybavené silnými permanentnými magnetmi, ktoré sú integrované do konštrukcie zámku, čím sa zvyšuje jeho bezpečnosť, spoľahlivosť a estetickú príťažlivosť.
- Tento zámok sa vyznačuje skrytou inštaláciou, ktorá nepoškodzuje pôvodný nábytok, vďaka čomu je bezpečný na použitie v domácnostiach s malými deťmi. Jeho univerzálny dizajn sa dá využiť aj na prevenciu vlámaní, čím reaguje na potrebu trhu po zvýšenej bezpečnosti a ochrane.
- Zariadenie sa dá ľahko nainštalovať bez akéhokoľvek náradia, čo z neho robí pohodlné a bezproblémové riešenie. Mechanizmus odomknutia sa dá ľahko ovládať magnetickým kľúčom, čo zaručuje efektívne používanie.
- Funkcia „formálne otvorené“ umožňuje jednoduchý a pohodlný prístup bez kľúča, čo poskytuje väčšiu flexibilitu, keď deti nie sú prítomné a nie je potrebné používať zámok.

UPOZORNENIE:

- Pred inštaláciou zámku povrch očistite a vysušte.
- Pri balení zámku sa uistite, že je snitch zatlačený nahor, aby magnetický kľúč nemohol zámok otvoriť/zatvoriť.
- Pre maximálnu prínavosť nechajte 3M pásku na povrchu 24 hodín pred prvým použitím zámku.

1. Najskôr zmontujte držiak zo stavu (1.1) do stavu (1.2). Pred montážou najskôr odlepte 3M lepiacu pásku z poistky montážneho držiaka.

INŠTALÁCIA ZÁVORY:

Spôsob inštalácie môže vyžadovať drobné zmeny v závislosti od štýlu a dizajnu skrinky alebo odkvapkávača.

Skrine alebo odkvapkávače sa dodávajú v dvoch štýloch. Vyberte si štýl, ktorý vám vyhovuje.

TYP 1: Dvere NEVLOŽENÉ do rámu

- 2.1. Dvere zasunuté do rámu
- 2.2. Gupboard
- 2.3. Dvere z drevotriekovej dosky
3. 3.1. Vyrovnani
e
- 3.2. Vyrovnani
e
- 3.3. Gupboard

Pre skrine, kde dvere nie sú zasadené do rámu (2). Vyrovnajte podstavec (1.2) s bočným rámom (3) skrine.

TYP 2: Dvere ZASUNUTÉ do rámu

- 4.1. Dvere ZASUNUTÉ do rámu
- 4.2. Gupboard
- 4.3. Dvere z drevotriekovej dosky
- 5.1. Rovnaká hĺbka dverí
- 5.2. Vyrovnanie
- 5.3. Gupboard

Pre skrine, kde dvere nie sú zasadené do rámu (4). Umiestnite podperu (1.2) do hĺbky rovnajúcej sa hrúbke dverí skrine.

INŠTALÁCIA ZÁMKU:

- 6.1. Rovnaká úroveň
- 6.2. Gupboard
- 6.3. Dvere Gupboard
- 7.1. Gupboard
- 7.2. Vyrovnat' so stredom
- 7.3. Bočná doska

Odlepte 3M lepidlo zo zámku na inštalačnej kolíske a zatvorte dvere. Zámok sa nachádza na dverách skrinky (6).

INŠTALÁCIA KĽÚČA:

8. Držiak na kľúče pripevnite na stenu alebo na akékoľvek miesto mimo dosahu detí.
- 8.1. Mimo dosahu detí.

POUŽITIE:

- 9.1. Sadrokartón
- 9.2. OPEff
- 9.3. Dvere z sadrokartónu
- 10.1. Dvere z drevotriekovej dosky
- 10.2. GLOSE
- 10.3. Dvere z drevotriekovej dosky

Na otvorenie sa dotknite magnetickým kľúčom povrchu dverí skrinky (9). Na uzamknutie jednoducho uvoľnite magnetický kľúč (10).

- 11.1. Srinka
- 11.2. Dvierka skrine
- 12.1. Drevotrieska
- 12.2. Dvierka skrine

Keď dieťa nie je nablízku, potiahnite za úchytku, aby ste získali rýchly prístup (11). Ak chcete vrátiť funkciu zámku, potiahnite úchytku späť (12).

13. Maximálna efektívna vzdialenosť



