

NÁVOD NA OBSLUHU

DIALKOVO OVLÁDANÉ TERÉNNE VOZIDLO CLIMBING ROVER

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 6
- Doba nabíjania: 1,5 hodiny
- Prevádzková doba: 30 minút
- Dosah ovládača: 15 m
- Pracovná frekvencia ovládača: 2,4 GHz
- Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie modelu: 3,7 V 500 mAh nabíjateľná batéria (súčasťou balenia)
- Rozmery modelu: 20,3 cm x 14 cm x 12,5 cm

Inštalácia batérií do ovládača:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve AA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Nabíjanie batérie:

1. Vyberte batériu z modelu.
2. Pripojte nabíjačku k batérii a potom k napájanému portu USB.
3. Počkajte približne 1,5 hodiny, potom odpojte batériu a nabíjačku od napájania.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

TECHNICKÉ PARAMETRE

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
3. Pri používaní výrobku by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky je potrebné odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX2921 DIALOVO OVLÁDANÝ TERÉNNY ROVER

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok