

NÁVOD NA POUŽITIE

DETSKÝ OHRAD S VSTUPOM NA ZIPS 120X120CM

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- **Vonkajšie rozmery:** 120 x 120 cm
- **Materiál:** oceľový rám + sieťovina

MONTÁŽ

ČASŤ	PC	ILUSTRATÍVNA FOTOGRAFIA
Rúrka rámu	8	
Rúrka v kryte	16	
T-spojka	8	
Rohový konektor	4	
Spojka s pätkou	4	





1. Namontujte spodný rám. Vložte rúrky 1 a 2 do puzdier rohože. Spojte ich pomocou spojky 4 a na druhé konce namontujte spojky 6.



2. Uistite sa, že podložka a spodná časť rámu sú správne namontované.



3. Namontujte sieť. Vložte rúrku 3 do rukávov siete a potom ich namontujte vertikálne na konektory 4 a 6.



4. Namontujte horné madlá 4 a 5 a spojte ich pomocou spojovacích dielov 7 a 8. Namontujte ďalšie komponenty.

UPOZORNENIA

1. Produkt by mal montovať dospelý.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže viesť k tvorbe plesní.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa.
5. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
6. Poškodený výrobok by sa mal zlikvidovať v súlade s miestnej politikou nakladania s odpadom.
7. Návod obsahuje dôležité informácie, preto si ho v prípade pochybností uchovajte.

KX3011 Detský ohrádka, sieťový vchod, zipsové zapínanie, 120 x 120 cm

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok