

NÁVOD NA POUŽITIE

SADA PIESKU S PRÍSLUŠENSTVOM 1100G

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Vek: 3

ČISTENIE PLASTOVÝCH ČASTÍ

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesaďte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože nadmerné vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže viesť k strate vlastností produktu.
6. Neužívajte piesok. Ak prehltnete veľké množstvo, kontaktujte lekára.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3020 Sada piesku s príslušenstvom 1100 g

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok