



POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

INTERAKTÍVNA VZDELÁVACIA HRAČKA

SENZORICKÁ HRAČKA PRE DETI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: plast
- Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery základne: 33 cm x 25 cm
- Rozmery balenia: 44 cm x 35 cm x 10 cm

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve AA batérie podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

ČISTENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože by to mohlo spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesaďte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.

3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX3197 interaktívna vzdelávacia senzorická hračka pre deti

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

