



NAVOD NA POUŽITIE

PLASTOVÝ OVLÁDACÍ PANEL KUCHYNSKÉ HODINY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery: 32 cm x 32 cm x 7

cm Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a vykonajte sa to jesprávne zaistené.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3202 Plastový ovládací panel kuchynských hodín

Výrobca: KIK Sp. Z o. o Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok

