

NÁVOD NA POUŽITIE

PIKNIKOVÝ KOŠ DESSERTY ZMRZLINÁREŇ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: plast
- Rozmery balenia: 24,3 cm x 24 cm x 19,8 cm

ČISTENIE

- Produkt utrite mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesušte v blízkosti zdrojov tepla, pretože to môže spôsobiť deformáciu.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť uchovávaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Predtým každým použitím, skontrolujte stav produktu. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
7. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3224 Piknikový košík dezerty zmrzlináreň

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok