

NÁVOD NA OBSLUHU

POKLADNICA PRE SUPERMARKETY 36 EL

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: plast
- Počet prvkov: 36
- Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú

súčasťou balenia) Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve AA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt batérií a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3270 Supermarketová pokladňa 36 ks

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok