

NÁVOD NA OBSLUHU

DEVIL'S MILL CAROUSEL S VOLANTOM NA LOVENIE GÚĽ

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú

súčasťou balenia) Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie podľa označenia.
3. Zatvorte kryt batérií a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobu.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod dohľadom dospelých.
3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3271 Kolotoč s riadiacim volantom a chytaním loptičiek

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok