

NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÝ NÁBYTOK PRE DOMČEKY PRE BÁBIKY

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Materiál: drevo

ČISTENIE

- Produkt čistíte mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhnite sa kontaktu s alkoholom, pretože môže poškodiť lakovaný povrch výrobku.
- Produkt nečistíte ostrými kefami ani drôtenými kefami, ktoré môžu poškriabať povrch produktu.
- Chráňte výrobok pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Odolné škvrny najlepšie odstránite pomocou prostriedkov určených na čistenie dreveného nábytku alebo jemných čistiacich prostriedkov, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť napučanie dreva a jeho poškodenie.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť vznietenie produktu.
5. Pred každým použitím , skontrolujte stav výrobku. V Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3436 Drevený nábytok do bábikového domčeka

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok