

NÁVOD NA POUŽITIE

DREVENÁ VLAKOVÁ SÚPRAVA LOCOMOTIVE CITY 69 DIELOV

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: drevo, plast, magnet
- Vek: 3
- Počet dielov: 69
- Rozmery stanice: 14,5 cm x 11 cm x 11,5 cm
- Rozmery vchodu do stanice: 5,7 cm x 7 cm
- Rozmery figúrky: 5,7 cm x 1,2 cm x 3,5 cm
- Dĺžka vlaku s vagónmi: 22 cm
- Rozmery vrtuľníka: 9 cm x 3,5 cm x 5,5 cm
- Rozmery pristávacej plochy: 16 cm x 12,5 cm x 7,5 cm
- Rozmery postavených koľajníc: 76 cm x 50 cm x 8 cm
- Rozmery balenia: 43 cm x 30,5 cm x 10 cm

Obsah balenia:

- Stanica
- Stanica
- Most
- Pristávacia plocha pre vrtuľníky
- Bariéra x2
- Koľajnice x26
- Ryby x3
- Rybársky prút
- Figúrky x3
- Značky x4
- Vozidlá (sanitka, policajné auto, autobus, vlak s 2 vagónmi)
- Stromy x6

ČISTENIE

- Produkt čistite mierne navlhčenou, mäkkou handričkou.
- Produkt neponárajte do vody.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vyhňte sa kontaktu s alkoholmi, pretože môžu preniknúť do štruktúry dreva, oslabiť ju a spôsobiť jej horľavosť.
- Produkt nečistite ostrými kefami ani drôtenými kefami, pretože môžu poškriabať povrch produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť jeho vyschnutie a praskanie.
- Odolné škvrny sa najlepšie čistia pomocou prostriedkov určených na čistenie dreveného nábytku alebo jemných čistiacich prostriedkov, ako je napríklad prostriedok na umývanie riadu.

UPOZORNENIA

1. Tento výrobok je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť pri používaní výrobku pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
4. Upozornenie! Hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa priťahujú navzájom alebo k kovovým predmetom v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak sa magnety prehltnú alebo dostanú do dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
5. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho okamžite prestaňte používať.
7. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
8. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3495 Drevená vlaková súprava s lokomotívou a mestom, 69 dielov

Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 – Iecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok