

NÁVOD NA POUŽITIE

SÚPRAVA KUCHYNSKÉHO PRÍSLUŠENSTVA HRNCE 35 DIELOV

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Vek: 3
- Rozmery sporáka: 28 cm x 23 cm x 18

cm Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte 3 AA batérie podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z produktu.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte produkt používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3551 Sada kuchynského príslušenstva, hrnce a panvice, 35 kusov.

Dovozca: KIK Sp. Z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111

Białystok Vyrobené v Číne