

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ HRAČKA KOCKY PRE DETI 6 V 1

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: ABS, PP
- Napájanie: AA batéria (nie je súčasťou balenia)
- Rozmery: 21 cm x 20 cm x 19

cm Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte batériu do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

FUNKCIE



1. Dvierka: Pri otváraní a zatváraní sa ozývajú príslušné zvuky, napríklad vŕzganie pántov.
2. Pes: Stlačením tohto tlačidla aktivujete zvuky vydávané psom a vopred nahratú anglickú pieseň.
3. Výber režimu: Stlačením zmeníte režim. K dispozícii sú tri režimy: stupnica, zvieratá a zvuky. Režim ovplyvňuje zvuky produkované klávesami nižšie.
4. MIDI: Stlačením spustíte jednu z predinštalovaných MIDI skladieb. Opätovným stlačením prepnete skladbu. Celkovo je možné prehrať 60 skladieb.

- Produkt by sa mal utierať mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napríklad prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou stranou šponge, kefami ani drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt nečistite acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí produkt utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesusťte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by mohlo dôjsť k jeho deformácii.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od osemnásť mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
8. Poškodené výrobky je potrebné likvidovať v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3598 6-v-1 senzorická kocka pre deti

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok