

NÁVOD NA POUŽITIE

SENZORICKÁ HRAČKA CHOBOTNICA PRE DETI

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Vek: 0
- Materiál: ABS, TPE
- Rozmery: 18 cm x 12 cm x 12 cm
- Produkt je potrebné utierať mäkkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom, napr. prostriedkom na umývanie riadu.
- Produkt nečistite drsnou špongiou ani kefami alebo drôtenými kefami, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie povrchu produktu.
- Produkt nečistite alkoholom, pretože to môže spôsobiť lokálne zafarbenie.
- Produkt by sa nemal čistiť acetónom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie produktu.
- Produkt by mal byť chránený pred nadmerným slnečným žiarením, pretože to môže spôsobiť zmenu farby.
- Po umytí výrobok utrite suchou papierovou utierkou alebo mäkkou handričkou.
- Produkt nesaďte v blízkosti zdrojov tepla, pretože by to mohlo spôsobiť deformáciu.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti od prvého mesiaca života.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
7. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX3605 Senzorická hračka chobotnica pre bábätká

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. K. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok