

NÁVOD NA POUŽITIE

ELEKTRONICKÁ HRAČKA CATERPILLAR MUSICAL TOY WORLD

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: plast
- Napájanie: 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobu.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarity.
6. Vyberte z výrobu vybité batérie.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobu. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblkové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade pochybností uchovejte.
v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX4285 Elektronická hudobná hračka v tvare húsenice so svetlami

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok