

NÁVOD NA POUŽITIE HARMÓNIA AKORDEÓN PRE DETI SOWA

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Vek: 18 mesiacov
- Materiál: plast
- Napájanie: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte dve batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarity.
6. Vyberte z výrobku vybité batérie.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako 18 mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade pochybností uchovajte.
v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX4287 Harmonika Harmony pre deti s motívom sovy

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok