

NÁVOD NA POUŽÍVANIE ELEKTRICKEJ GITARY PRE DETI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 3
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Výška mikrofónu: 60–100 cm
- Rozmery gitary: 72 cm x 24 cm x 5,5 cm
- Rozmery zosilňovača: 26 cm x 18,7 cm x 7,7 cm

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelého.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte nejaké nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
8. Poškodený produkt zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich v prípade v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX4332_1 Elektrická gitara pre deti

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne