

NÁVOD NA OBSLUHU

KOT RC DIALOGOVÝ ROBOT SKÁČE A SPIEVA

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Napájanie robota: 4 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie ovládača: 2 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Prevádzková doba: 60 minút
- Dosah ovládača: 5 metrov
- Rozmery: 17,7 cm x 11,6 cm x 16,3 cm

Inštalácia batérií do robota:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte štyri batérie do slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Inštalácia batérií do ovládača:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie do slotov podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred začatím nabíjania batérií by ste odstránili z
3. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne zapojenie batérií môže spôsobiť ich poškodenie.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.

2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.

3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.

4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.

5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.

6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.

7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.

8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.

9. Poškodené výrobky je potrebné odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

KX4397 RC diaľkovo ovládaná robotická mačka skáče a spieva

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne