

NÁVOD NA POUŽITIE

3EŽDZIK TLAČNÝ VOZÍK SO ZVUKMI A SVETLAMI

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 12 mesiacov
- Maximálne zaťaženie: 23 kg
- Rozmery: 87 cm x 66 cm x 41 cm
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou

balenia) Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

MONTÁŽ



1. Nastavte opierky nôh do správnej polohy.



2. Upevnite základňu štyrmi skrutkami.



3. Nainštalujte riadiacu tyč do správnej polohy.



4. Namontujte volant na rám.



5. Pripojte káble volantu k hračku a pripojte ho k nej.



6. Namontujte volant na jazdeckú. Utiahnite skrutky.



7. Namontujte operadlo zatlačením.



8. Namontujte bočné lišty.



9. Stlačte čierne tlačidlo, aby ste ich namontovali tlačidlo, aby ste pripevnili bariéry k krytu, ktorý vyčnieva z riadiacej rukoväti volantu.



10. Stlačte biele tlačidlo, aby ste pripevnili bariéry k krytu, ktorý vyčnieva z jazdeckú hračku.



11. Vložte tri AA batérie do slotov podľa označenia.



12. Produkt je teraz pripravený na použitie.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vyberte z výrobku vybité batérie.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

UPOZORNENIA

1. Produkt je určený pre deti vo veku od dvanástich mesiacov.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt nepoužívajte na svahoch, nerovných povrchoch, verejných komunikáciách ani na iných miestach, ktoré môžu predstavovať bezpečnostné riziko.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže výrobok poškodiť.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
7. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Produkt by mal montovať dospelý.
9. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4413 Tlačová hračka na jazdu s zvukmi a svetlami

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok