

NÁVOD NA OBSLUHU

RC TRAKTOR SKÁKANIE TANEC ZVUK

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie modelu: 3,7 V batéria (súčasťou balenia)
- Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve AA batérie do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt nabíjateľnej batérie.
2. Pripojte konektor nabíjateľnej batérie ku konektoru modelu a vložte ho do slotu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Nabíjanie batérie:

1. Vyberte batériu z modelu a pripojte jej konektor k konektoru nabíjačky.
2. Zapojte nabíjačku do USB portu.
3. Počkajte, kým sa nabíjanie dokončí, a vložte batériu do modelu.

VAROVANIA

1. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.

5. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných ciest. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad pochybností.

UPOZORNENIA TYKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjanie vyberte batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií a nové a použité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX4614_1 RC traktor skákajúci tancujúci zvuk

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego
8,

15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne