

NÁVOD NA OBSLUHU

LED SWING FIX S3 GRAVITY SLIDE

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Maximálne zaťaženie: 80 kg
- Vek: 3

MONTÁŽ

1. Vybalte všetky komponenty.



2. Namontujte zadné kolesá do správnej polohy.



3. Uistite sa, že zadné kolesá sú správne namontované a zaistené.

4. Namontujte predný vozík.



5. Nasad'te chránič na riadiacu tyč.



6. Namontujte riadidlá.



7. Odstráňte viečko z riadidiel.



8. Uťahnite volant pomocou vhodného kľúča.



9. Nasad'te späť krytku.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
3. Produkt by nemali používať osoby s hmotnosťou nad 80 kg.
4. Produkt by sa nemal používať na cestách, parkoviskách alebo iných miestach, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo.
5. Produkt by mal montovať dospelý.
6. Je potrebné pravidelne kontrolovať stav výrobku. V prípade zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodený produkt vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX4880_1 LED Swing Fix S3 Gravity Ride-On Toy

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Iecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111
Białystok