

NÁVOD NA POUŽITIE

OBCHOD POKLADNICA NÁKUPY TERMINÁL

NÁKUPNÝ KOŠÍK

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Vek: 3
- Napájanie: 3 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery pokladnice: 26 cm x 15 cm x 14 cm

Funkcie pokladne:

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • funkčný mikrofón • váhy s tlačidlom • LCD displej • funkčná kalkulačka | <ul style="list-style-type: none"> • zásuvka, ktorá sa otvára • čítačka čiarových kódov so zvukovými efektmi • čítačka kariet so zvukovými efektmi • zvukové efekty |
|---|---|

Obsah sady:

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • farebná pokladňa, • váhy, • čítačka kariet, • čítačka čiarových kódov, • mikrofón, • farebná karta, • hotovosť – bankovky a mince, • nákupný košík, | <ul style="list-style-type: none"> • imitácia kolového nápoja, • farebná zmrzlina, • voda, • mrkva, • paradajka, • hrach, • zelená paprika, • krabica sušenok, • kartón jahodového džúsu |
|--|---|

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 3 batérie typu AA podľa označenia polaritu.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je bezpečne upevnený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.

3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií a nepoužívajte nové a použité batérie spolu.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Pri používaní produktu by dieťa malo byť pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré v prípade prehltnutia môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
4. Nezíajte priamo do zdroja svetla.
5. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, ktoré môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Produkt skladujte na suchom a chladnom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodený výrobok je potrebné vrátiť do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX5280 Obchodná pokladňa nákupný terminál košík

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego
8,
15 — 111 Białystok Vyrobené v
Číne