

MOD NA POUŽITIE

CAROUSEL STAR DESIGN

MODRÉ USPAVÁNKY + DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- 1x karusel
- 2x protiskluzové nálepky
- 1x diaľkové ovládanie
- 1x pozitývka
- 1x podstavec s rukoväťou
- Dekorácie (lopta, slon, lev, krab, sova)

O Zapínanie a vypínanie

Zapnutie uspávaniek (k dispozícii 40)

Osvetlenie a displej (krátkym stlačením ovládate osvetlenie, dlhým stlačením ovládate displej)

Zvýšenie hlasitosti Zníženie

hlasitosti



Časovač a otáčanie karuselom Krátkym stlačením aktivujete časovač s tromi možnosťami: 20 minút [1 kliknutie], 40 minút [2 kliknutia] a 60 minút [3 kliknutia]. Dlhým stlačením aktivujete alebo deaktivujete otáčanie.

Diaľkové ovládanie má dve ďalšie funkcie:

- Umožňuje vybrať uspávanku stlačením číselného tlačidla.
- Umožňuje prehrať tri ďalšie pesničky.

Ak sa v priebehu posledných 5 minút nevykonala žiadna akcia, zariadenie prejde do režimu spánku.

1. Vložte batérie. Postupujte takto:

- Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený kryt;
- Odstráňte kryt;
- Vložte 3 batérie AAA podľa označenia polarity;
- Zatvorte kryt;
- Uťahnite skrutku, ktorou je kryt upevnený.

2. Zložte základňu s rukoväťou.

3. Zavesíte hudobnú skrinku na koniec rukoväte.

4. Zavesíte kolotoč na otočný háčik v spodnej časti hudobnej skrinky.

5. Zavesíte chrastítka na kolotoč.

6. Upevníte základňu na požadované miesto. Pre zlepšenie priľnavosti svorky môžete použiť protiskluzové nálepky, ktoré sú súčasťou sady.



1. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do príslušných kontajnerov na odpad.

2. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.

3. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, ihneď prestaňte hrať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.

9. Výrobok neopravujte ani nemodifikujte sami.

5. Poškodené výrobky nevyhadzujte do kontajnerov na zmiešaný odpad. Odnesť ich do zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie by mali byť vložené so správnou polaritou.
6. Vyberte vybitú batériu z hračky.
7. Nesprávne nezapájajte napájacie svorky.

KX5469 Kolotoč s uspávkou, modrý dizajn s hviezdami + diaľkové ovládanie

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Výrobca: Bei Ying Educational Toys Co., LTD, okres Chenghai, mesto Shantou, provincia Guangdong, Čína