

NÁVOD NA POUŽITIE

Bábikový nábytok Kuchyňa 4 segmenty ZVUKY LED

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Materiál: plast
- Napájanie: 3 x LR44 batérie (súčasťou balenia)

Inštalácia batérií:

- Otvorte kryt batérií.
- Vložte 3 batérie LR44 do príslušných slotov podľa označenia polarít.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní produktu pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
3. Produkt uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by mohli produkt poškodiť.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať.
5. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
6. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX6117 Bábikový nábytok kuchyňa 4 segmenty zvuky LED

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne