

NÁVOD NA POUŽITIE

ELEKTRONICKÝ TERČ PRE STRIELANIE

DIGITÁLNA SKRÍŇ

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

Napájanie: 3 x 1,5 V AA batérie (súčasťou balenia) Rozmery terča: 31 cm x 20 cm x 26 cm
Rozmery balenia: 32 cm x 6 cm x 21 cm
Materiál: plast

Obsah balenia:

- Terč
- Komponenty na samostatnú montáž siete

Inštalácia batérií:

1. Otvorte kryt batérií.
2. Vložte 3 AA batérie podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Deti by mali byť pri používaní produktu pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
3. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože by to mohlo spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
4. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
5. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
6. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX6149 Elektronická strelecká skrinka

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

Vyrobené v Číne