

NÁVOD NA POUŽITIE

TENISOVÉ PÁLKY S LED OSVETLENÍM + MÍČIKY

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- Napájanie: 3 x LR44 batérie (súčasťou balenia) na jednu raketu
- Rozmery hračky: 55 cm x 27 cm x 1 cm

Obsah balenia:

- 2 svietiace rakety na badminton/tenis
- 2 košíky na badminton

Inštalácia batérií:

- Otvorte kryt batérií.
- Vložte 3 batérie LR44 do slotov podľa označenia.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

VAROVANIA

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelých.
2. Produkt by mal byť uchovávaný mimo dosahu zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom a chladnom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku a v prípade zistenia akýchkoľvek nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
5. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
6. Poškodený výrobok vložte do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi predpismi o nakladaní s odpadom.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Počas nabíjania by batérie mali byť pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

KX6180 LED osvetlené tenisové rakety + košíky

Výrobca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok