

NÁVOD NA POUŽITIE

BLASTER MODULAR 4-IN-1 30-SHOT RIFLE



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek dieťaťa: 6
- Napájanie pušky: 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Baterka: 3x LR1130 batérie (súčasťou balenia, batérie je možné vymeniť)
- Základné rozmery pušky: 38,5 cm x 22 cm x 6,5 cm
- Rozmery pušky v zloženom stave: 76 cm x 35 cm x 6,5 cm

Obsah sady:

- Puška
- Baterka
- Tlmič
- Dva zásobníky
- Pažba s úchytom na ďalší zásobník
- 30 penových šípok

Výmena batérie:

1. V puške:
 - Otvorte kryt batérie.
 - Vložte 4 batérie typu AA podľa označenia polaritu.
 - Zatvorte kryt.
2. V baterke:
 - Otvorte kryt batérií na baterke.
 - Vložte 3 batérie LR1130 podľa označenia.
 - Zatvorte a zaistite kryt.

Vlastnosti produktu:

- Puška má množstvo taktických lišt, vďaka čomu si ju môžete prispôsobiť podľa svojich predstáv! Nastavte zbraň podľa svojich preferencií.
- Posuvný vyhadzovací otvor vám pomôže, keď sa náboj zasekne v komore!
- Dva zásobníky zaručujú, že vám počas boja nedojde munícia!
- Hranie v skupine má pozitívny vplyv na rozvoj sociálnych zručností, vrátane formovania správnej medziľudskej komunikácie.
- Pištoľ podporí aktívne trávenie voľného času vonku
- Hra zlepší motorickú koordináciu a bude mať pozitívny vplyv na fyzické zdravie dieťaťa
- Manipulácia s puškou, vrátane nabíjania zásobníka, rýchlo zlepší motorické zručnosti dieťaťa

UPOZORNENIA

1. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, ihneď umiestniť do príslušných odpadkových nádob. Nie sú súčasťou hračky a môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako 6 rokov.
3. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenia. Preto ho uchováajte mimo dosahu detí.
4. Nesmerujte nabitú a aktivovanú pušku na svoju tvár, oči alebo iné citlivé časti tela.
5. Nestrieľajte na iné osoby ani zvieratá.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak máte akékoľvek pochybnosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Poškodený výrobok nevhadzujte do kontajnera na zmiešaný odpad. Odnesť ho do zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Preto ich uchovajte pre prípad, že by ste mali v budúcnosti nejaké pochybnosti.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA POUŽÍVANIA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nenabíjajte súčasne rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarity.
6. Vyberte použité batérie z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie svorky.

KX6221 Modulárna 4-v-1 blasterová puška s 30 šípkami

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne

