

NÁVOD NA OBSLUHU

ÓD ec ROCx ceWALER 1:12 4WD METAL GOLD

TECHNICKÉ SPECIFIKÁCIE

- **Maximálny dosah:** približne 50 metrov
- **Doba nabíjania:** 3 hodiny
- **Prevádzková doba:** približne 20 minút
- **Napájanie modelu:** batéria 7,2 V 2000 mAh
- **Napájanie ovládača:** 2 x AA batérie
- **Pracovná frekvencia vysielача:** 2,4 GHz
- **Maximálny výkon vysielача:** 1 dBm

INŠTALÁCIA BATÉRIE DO OVLÁDAČA

1. Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený kryt batérie, a otvorte ho.
2. Vložte 2 batérie AA do slotov podľa označenia polarity.
3. Zatvorte kryt a zaistite ho skrutkou.

INŠTALÁCIA BATÉRIE DO MODELU

1. Otvorte kryt umiestnený pod modelom.
2. Pripojte konektor batérie ku konektoru modelu a vložte batériu do zásuvky.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

SPÁROVANIE ZARIADENIA/I.D.

Párovanie modelu a ovládača je veľmi jednoduché a prebieha automaticky. Stačí spustiť model a do 5 sekúnd spustiť ovládač. Po chvíli budú zariadenia pripravené na prevádzku.

NABÍJANIE BATÉRIE

Nabíjanie batérie:

- Vyberte batériu z modelu.
- Pripojte konektor nabíjačky ku konektoru batérie.
- Zapojte konektor nabíjačky do ľubovoľnej zásuvky.
- Odpojte nabíjačku od napájania a potom od batérie – proces nabíjania je dokončený.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIE

1. **Nenabíjajte jednorazové batérie.**
2. **Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.**
3. **Pred nabíjaním vyberte batérie z výrobku.**

4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polaritu.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
2. Počas hry by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Nedotýkajte sa a neblokujte rotujúce kolesá modelu.
4. Nešoférujte vozidlo smerom k ľuďom alebo zvieratám.
5. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektrické komponenty vozidla.
6. Produkt skladujte mimo zdrojov tepla a ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
7. Nedotýkajte sa motora ani batérie ihneď po použití, pretože by to mohlo spôsobiť popáleniny.
8. Model by sa mal pravidelne čistiť od prachu a piesku pomocou suchého, mäkkého handrička.
9. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
10. Poškodené výrobky by sa mali odniesť do špeciálneho zberného miesta pre odpad elektrických a elektronických zariadení.
11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že by ste mali v budúcnosti akékoľvek otázky.

KX7501_1 RC Rock Crawler Car 1:12 4WD metal gold

Dovozca: KIK sp. z o. o. sp. k. Aleja 1000 — Lecia Państwa Polskiego 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne