

NÁVOD NA POUŽITIE

RC 4CH mini CP802 červená loď



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vek: 14
- Materiál: plast
- Dosah: 20 m
- Napájanie lode: 500 mAh
- Napájanie ovládača: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Prevádzková doba: cca 8 minút
- Pracovná frekvencia vysielачa: 27/40 MHz
- Rozmery lode: 24 cm x 8 cm x 7,5 cm
- Rozmery balenia: 29 cm x 23 cm x 9 cm

Obsah balenia:

- RC motorový čln
- Ovládač
- Sieťová nabíjačka
- Ni-Cd 3,6 V 500 mAh batéria
- Návod na použitie
- Anténa

INŠTALÁCIA BATÉRIE A AKUMULÁTORA

1. Inštalácia batérií do ovládača:
 - Odskrutkujte skrutku, ktorou je upevnený kryt batérie umiestnený pod regulátorom.
 - Otvorte kryt.
 - Vložte dve batérie typu AA podľa označenia polarity.
 - Zatvorte kryt a zaistite ho skrutkou.

2. Inštalácia batérie do lode:
 - Otočte zámok umiestnený v zadnej časti lode, v hornej časti.
 - Otvorte kryt batérie.
 - Vložte batériu do zásuvky v správnej polohe a pripojte konektor batérie ku konektoru lode.
 - Uistite sa, že konektory sú pripojené v súlade s polaritou a že sú zabezpečené proti náhodnému odpojeniu.
 - Zatvorte kryt batérie a zaistite ho zámkom.

3. Nabíjanie batérie:
 1. Uistite sa, že batéria nie je horúca, ak ste práve dokončili hru. Nabíjanie horúcej batérie môže spôsobiť jej poškodenie.
 2. Pripojte konektor nabíjačky k batérii a potom zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky.
 3. Kontrolka nabíjačky svieti počas nabíjania batérie. Po dokončení nabíjania kontrolka nabíjačky zhasne.
 4. Odpojte nabíjačku zo zásuvky a potom odpojte batériu od nabíjačky.

FUNKCIE ZARIADENIA

1. Funkcie ovládača:
 - Ľavá páčka ovláda ľavý motor. Pohybom ľavej páčky dopredu alebo dozadu sa ľavá vrtuľa otočí v príslušnom smere.
 - Pravá páčka ovláda pravý motor. Posunutím pravej páčky dopredu alebo dozadu sa pravá vrtuľa otočí v príslušnom smere.
 - Kontrolka v strede ovládača zobrazuje jeho stav.

2. Párovanie zariadení:

- Zariadenie používa frekvenciu 27 alebo 40 MHz, čo znamená, že dve zariadenia používajúce rovnakú frekvenciu nemožno používať súčasne. Mohlo by to viesť k rušeniu a strate kontroly nad loďou.
- Zapnite obe zariadenia v rozpätí 5 sekúnd. Ovládač automaticky začne párovanie. Po krátkej chvíli by mali byť zariadenia pripravené na použitie.
- Ak párovanie zlyhá, uistite sa, že v blízkosti nie sú žiadne veľké kovové predmety, a opakujte proces párovania.

OVĽADANIE LODE

1. Ak chcete loď posunúť dopredu, rovnako zatlačte obe páky dopredu.
2. Ak chcete loď posunúť dozadu, rovnako zatlačte obe veslá dozadu.
3. Ak chcete loď otočiť doľava, vráťte ľavú páku do strednej polohy a pravú páku posuňte dopredu.
4. Ak chcete loď otočiť doprava, vráťte pravú páku do strednej polohy a posuňte ľavú páku dopredu.

Upozornenie!

1. Pred začatím plavby sa uistite, že vo vybranej vodnej ploche neplávajú žiadne osoby, pretože by to mohlo viesť k vážnym nehodám a zraneniam.
2. Neprikladajte prevádzkovú loď k vlasom, tvári alebo iným častiam tela, pretože to môže viesť k vážnym zraneniam.
3. Nedotýkajte sa ani nezakrývajte lopatky vrtule počas prevádzky, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku a vážnemu zraneniu.
4. Neukazujte anténu ovládača smerom k tvári. Mohlo by to spôsobiť poškodenie zraku.
5. Loď by sa mala používať iba na vode. Spustenie lode na súši môže spôsobiť poškodenie výrobku a zranenie osôb v okolí.
6. Loď nesmerujte na ľudí ani zvieratá.
7. Maximálny dosah vysielača je približne 20 metrov. Neplávajte s loďou ďalej, ako je tento dosah, pretože stratíte nad ňou kontrolu a môže to viesť k vážnym nehodám.
8. Nikdy neplávajte maximálnou rýchlosťou, pretože to môže viesť k stratou kontroly nad modelom.

VAROVANIA

1. Výrobok nie je určený pre deti mladšie ako tri roky.
2. Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
3. Minimálny vek používateľa by mal byť 14 rokov.
4. Po vybalení výrobku z obalu je potrebné všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, umiestniť do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
5. Obal nie je súčasťou hračky a nemal by byť prístupný na hranie.
6. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek vady, okamžite prestaňte výrobok používať. Výrobok je možné opäť používať po vykonaní potrebných opráv.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodený výrobok nevhadzujte do kontajnera na zmiešaný odpad. Odneste ho do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že by ste mali v budúcnosti nejaké otázky.

UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií a nepoužívajte nové a použité batérie spolu.
5. Vložte batérie a dajte pozor na správnu polaritu.
6. Vyberte vybité batérie z hračky.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie

konektory. KX9723_3 RC 4CH mini CP802

červená loď

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000-lecia Państwa Polskiego 8, 15-111
Białystok

Vyrobené v Číne