

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

INTERAKTÍVNY ĎALEKOHLED BINOKULÁR

PRE DETI

- Vek: 18m+
- Materiál: plast
- Napájanie: 2x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery ďalekohľadu: 13,5 cm x 10,5 cm x 5,5 cm
- Rozmery balenia: 20cm x 16cm x 6,5cm

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte dve batérie AA podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

Stlačením tlačidiel A, B, C, D sa aktivujú rôzne svetelné a zvukové efekty.

1. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
3. Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z produktu.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií a nové a nové batérie vyčerpaný.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie by sa mali z produktu vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

1. Pri používaní výrobku by malo byť dieťa pod neustálym dohľadom dospelý.
2. Udržujte produkt čo najďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa vedú k trvalému poškodeniu produktu.
3. Výrobok skladujte na suchom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže viesť k poškodeniu elektronických komponentov.
4. Pravidelne kontrolujte stav produktu, ak nejaký nájdete prerušenie používania.
5. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
6. Poškodený výrobok by mal byť vrátený do špeciálneho zberného miesta pre odpadové zariadenia elektrické a elektronické.
7. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto ich majte po ruke v prípade akýchkoľvek pochybností.

KX5423 Interaktívny teleskopický ďalekohľad pre deti

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Výročia poľského štátu 8., 15. – 111. Białystok

Vyrobené v Číne