

## POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

BETONIARKA RC H-TOYS 1333 2,4 GHz 1:18

- Pracovná frekvencia vysielача: 2,4 GHz
- Maximálny výkon vysielача: 1 dBm
- Maximálny dosah ovládača: 30 m • Napájanie ovládača: 2 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie modelu: 4,8 V 300 mAh batéria (súčasťou balenia) • Rozmery miešačky betónu: 30 cm x 16 cm x 10 cm

Obsah súpravy:

- Miešačky betónu
- Ovládač • Batéria
- USB nabíjačka

1. Vloženie batérií do ovládača: • Otvorte kryt batérií na zadnej strane ovládača. • Vložte dve batérie AA (nie sú súčasťou balenia) podľa označenia polarity.
- Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

### 2. Nabíjanie batérie:

- Otvorte kryt batérie a ak je to možné, vyberte ho. • Pripojte konektor batérie ku konektoru nabíjačky a potom zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. • Po dokončení nabíjania odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky, a potom z batérie.
- Vložte batériu do modelu a pripojte jej konektor ku konektoru vozidla.
- Zatvorte a zaistite kryt.

- Ľavá páka sa používa na jazdu vpred a vzad.
- Pravá páka sa používa na zatáčanie doľava a doprava.
- Dve tlačidlá v strede umožňujú znížiť (vľavo) a zdvihnúť (vpravo) žiarovku. • Prepínač v strede zapína a vypína ovládač.

1. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
2. Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať z produktu.
3. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelý.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií a nové a vybité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarity.
6. Vybité batérie by sa mali z produktu vybrať.
7. Neskratujte napájacie konektory.

1. Po vybratí produktu z obalu by sa všetky komponenty, ktoré nie sú súčasťou produktu, mali umiestniť do vhodných nádob na odpad. Plastové vrecká, zipsy a kusy pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
2. Počas hry by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospeléj osoby.
3. Nedotýkajte sa ani neblokujte chod rotujúcich koliesok modelu.
4. Nejazdite s vozidlom smerom k ľuďom alebo zvieratám.
5. Výrobok skladujte na suchom mieste, pretože prístup vlhkosti a vody môže viesť k poškodeniu elektrických komponentov vozidla.
6. Výrobok by mal byť čo najďalej od zdrojov tepla a ohňa viesť k trvalému poškodeniu produktu.
7. Bezprostredne po hraní sa nedotýkajte motora ani batérie, pretože môže spôsobiť popáleniny.
8. Model by sa mal pravidelne čistiť od prachu a piesku suchou mäkkou handričkou plátna.
9. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. V prípade nájdania akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní požadovaných opráv.
10. Poškodený výrobok by mal byť vrátený na špeciálne použité zberné miesto elektrické a elektronické zariadenia.
11. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si buďte istý uschovajte si ich pre budúce použitie.

KX5820 Betoniarka RC H – Toys 1333 2,4 GHz 1:18

Dovozca: KIK sp. z oo sp. k. Aleja 1000 – Lecia Państwowe 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne