

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

STROJOVÁ PENOVÁ TMAVÁ PUŠKA

+ ČASOPIS + POHLAD + 48 KVAPKOV

- Napájanie: 4 x AA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Rozmery pušky: 34 cm x 22 cm x 5 cm
- Rozmery balenia: 59cm x 7cm x 38cm
- Materiál: plast

Obsah súpravy:

- puška
- 48 šípok
- časopis
- odnímateľný priezor

Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte 4 batérie AA podľa označenia polarít.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

1. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých osôb.
3. Nabíjateľné batérie je potrebné pred nabíjaním vybrať produkt.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií, nové a vybité batérie.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie by sa mali z produktu vybrať.

7. Neskratujte napájacie konektory.

1. Pri používaní prípravku by dieťa malo byť pod neustálym dohľadom dospeljej osoby.
2. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu pri prehltnutí predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
3. Nestrieľajte produktom do tváre alebo hlavy iných osôb.
4. Pravidelne kontrolujte stav výrobku, v prípade zistenia nezrovnalostí ho ihneď prestaňte používať.
5. Výrobok by sa mal uchovávať mimo zdrojov tepla a otvoreným ohňom, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Neopravujte ani neupravujte svojpomocne produkt.
7. Poškodený výrobok umiestnite do vhodného kontajnera v súlade s miestnymi zásadami odpadového hospodárstva.
8. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uschovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX6147 Gulometové penové šípky + zásobník +
zameriavač + 48 šípok

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Výročia poľského
štátu 8., 15. – 111. Białystok

Vyrobené v Číne