

## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### KARABIN BLASTER MODULAR 4W1 30

#### ŠÍPKA



- Vek dieťaťa: 6+ •

Napájanie pušky: 4x AA batérie (nie sú súčasťou balenia) • Bateria: 3x batérie LR1130 (súčasťou balenia, batérie je možné vymeniť) • Základné rozmery pušky: 38,5 cm x 22 cm x 6,5 cm  
• Rozmery pušky v zloženom stave : 76 cm x 35 cm x 6,5 cm

Obsah súpravy:

- Puška •
- Bateria •
- Tlmič •
- Dva zásobníky •
- Pažba s nastavcom na ďalší zásobník • 30 penových šípok

Výmena batérie:

1. Na puške: •  
Otvorte kryt batérie. •  
Vložte 4 batérie AA podľa označenia polaritu. • Zatvorte kryt.
2. Na baterke: • Otvorte kryt batérie na baterke. •  
Vložte 3 batérie LR1130 podľa označenia. •  
Zatvorte a zaistite kryt.

Vlastnosti produktu:

- Puška má početné taktické lišty, vďaka ktorým je možné ju rozširovať ho akokoľvek chceš! Upravte zbraň podľa svojich preferencií.
- Posuvné vyhadzovacie okienko vás ušetrí od problémov, keď sa náboj zasekne v komore!
- Dve spony zaistia, že vám v boji nedôjde munícia! • Hra v skupine pozitívne ovplyvňuje rozvoj sociálnych kompetencií v formovanie správnej medziľudskej komunikácie.
- Pištoľ vás povzbudí k aktívnemu tráveniu voľného času vonku vzduchu.
- Zábava pomôže motorickej koordinácii a pozitívne ovplyvní fyzické zdravie dieťa.
- Manipulácia s puškou vrátane nabíjania zásobníka okamžite zlepši motoriku prsty.

1. Po vybratí produktu z obalu je potrebné všetky komponenty, ktoré nie sú súčasťou produktu, ihneď umiestniť do príslušných nádob na odpad. Nie sú súčasťou hračky a môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtienia.
2. Výrobok nie je určený pre deti do 6 rokov.
3. Výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía. Patrí preto ho uchovávať mimo dosahu detí.
4. Keď je puška nabitá a zapnutá, nemala by smerovať na tvár, oči alebo iné jemné časti tela.
5. Nestrieľajte iných ľudí ani zvieratá.
6. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. V prípade nájdenia v prípade akýchkoľvek pochybností okamžite prestaňte používať. Opätovné použitie bude možné po vykonaní požadovaných opráv.
7. Výrobok sami neopravujte ani neupravujte.
8. Poškodený výrobok nevhadzujte do nádoby na zmesový odpad. Mali by ste ho vrátiť na zberné miesto pre použité elektrické a elektronické zariadenia.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie. Preto by ste si ich mali uschovať pre prípad, že by ste v budúcnosti mali nejaké pochybnosti.

1. Nedobíjajte nenabíjateľné batérie.
2. Batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom osoby dospelý.
3. Pred nabíjaním vyberte batérie z hračky.
4. Nepoužívajte súčasne rôzne typy batérií a batérií nové aj používané.
5. Vložte batérie podľa označenia polarít.
6. Vybité batérie by sa mali z hračky vybrať.
7. Neskratujte napájacie svorky.

KX6221 4v1 modulárna blasterová puška 30 šípok

Dovozca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Alej 1000. výročia poľského štátu 8, 15-111 Białystok

Vyrobené v Číne