Návod na použitie

Okamžitý fotoaparát Panda

Pred prvým použitím s pozorne prečítajte návod na použitie.

Obsah

1. Przygotowanie 1
2. Instrukcja produktu 2-3
3. Połączenie Wi – Fi 4
4. Wymiana papieru 5
5. Instalacja karty pamięci 6
6. Ładowanie 7
7. Informacje dotyczące akumulatora 7
8. Obsługa 8
Ustawienie 8
8.2. Nagrywanie w pętli 9
8.3. Dźwięk 9
8.5. Jakość nagrań 9
8.6. Nagrywanie dźwięku 9
8.7. Jakość obrazu 9
8.8. Seria zdjęć 9
8.9. Samowyzwalacz 9
8.10. Formatowanie 9
8.11. Domyślne ustawienia fabryczne 9
8.12. Automatyczne wyłączanie 9
9. Technicznie parametry 10
10. Odstrzał nowej pozycji 10

Príprava

1. Odstráňte ochrannú fóliu z objektívu.

2. Fotoaparát potrebuje po vytlačení chvíľu, aby sa ustálil, vyčkajte sa jej a chvíľu počkajte.

Dizajn produktu

1. W górę
2. Potwierdzenie / usunięcie
3. Tlačí zapnutá/vypnutá
4. Dole
5. Späť / Menu
6. Nakładki do zdjęć (możesz przewijać je strzałkami)
7. Prepínač (podržte 3 sekundy, aby sa zapol vypnú/zapnú)
8. Wyświetlacz
9. Spust migawki (wciśnij, aby zrobić zdjęcie lub rozpocząć nahrávanie a prehrávanie hlm)
10. Nabíjacia zásuvka
11. Slot na pamäťovú kartu
12. Resetovanie
13. Ty na kamera
14. Miejsce na papier

Pripojenie Wi-Fi

Krok 1: Naskenujte QR kód a stiahnite si aplikáciu.

Krok 2: Otvorte aplikáciu aplikáciu FR PRINT.

Krok 3: Otvorte možnosti Wi-Fi na telefóne a pripojte sa k Wi-Fi.

Krok 4: Rozbaľte zoznam možných pripojení a vyberte pripojenie s názvom FR PRINT.

Krok 5: Zadajte „12345678" na pripojenie urządzenia.

Výmena papiera

POZOR! Uistite sa, že papier vkladáte správnou stranou smerom k zubom.

Krok 1: Uchopte klapku na oboch stranách a potiahnite ju.

Krok 2. Vložte papier podľa obrázku.

Vloženie pamäťovej karty

Vložte kartu do slotu podľa obrázku v príručke. Ak ju chcete vybrať, jemne ju stlačte a počkajte, kým nevyklzne. Rýchlosť karty by mala byť minimálne C10. Kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je zariadenie zapnuté.

2. Venujte pozornosť strane, na ktorú vkladáte kartu. Vloženie karty hore nohami môže poškodiť zariadenie.

3. Po vložení karty do fotoaparátu sa automaticky priradí ako primárne pamäťové médium. Ak fotoaparát kartu nezistí, naformátujte ju pomocou vstavanej možnosti alebo skontrolujte inú kartu.

Vložte pamäťovú kartu tak, aby čip smeroval nahor.

Nabíjanie

1. Svetlo svieti počas nabíjania a po jeho dokončení zhasne sa nabíjanie dokončí.
2. V prípade prepätia, podpätia, skratu alebo prehriatia bude kontrolka blikať s frekvenciou 1,3 Hz.
3. Nabíjanie by malo trvať 70 až 130 minút.

Upozornenia týkajúce sa batériou

1. Fotoaparát má vstavanú batériu s napätím 7,4 V a kapacitou 800 mAh, ktorú nie je možné vybrať. Ak je poškodená, kontaktujte svojho distribútora.
2. Počas nabíjania by mal byť produkt pod neustálym dohľadom dospelých a mal by byť umiestnený na bezpečnom mieste, ďalej z dosahu zdrojov tepla a zapálenia. Nie nalezy ignorovať varovné signály počas nabíjania. Nie nalezy ignorovať varovné signály počas nabíjania. Nie nalezy ignorovať varovné signály počas nabíjania