



# Kokon

Hojdačka Cocoon

MAX  
80  
kg



SK

## Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.



**MAXIMÁLNA HMOTNOSŤ  
POUŽÍVATEĽA:**

**80 kg**

### VAROVANIE:

Iba na domáce použitie. Nevhodné pre deti do 3 rokov. Používajte pod priamym dohľadom dospelých. Nebezpečenstvo pádu!



## Upozornenia!

1. Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Návod si uchovajte pre budúce použitie.
2. **Výrobok spĺňa európske bezpečnostné normy EN-71-1; EN-71-8; EN 14362-1: 201 2, EN 581-1:2017, EN 581-2:2015/AC:2016.**
3. Produkt je určený výhradne na domáce použitie, a to ako v interiéri, tak aj v exteriéri. Hojdačku ani spôsob jej montáže nijako nemodifikujte. Modifikácie ovplyvnia konštrukčnú integritu a náhradné diely budú na náklady kupujúceho. Nesprávne používanie alebo používanie výrobku v rozpore s jeho určeným účelom je zakázané a zbavuje výrobcu akejkoľvek zodpovednosti.
5. Nesprávna montáž môže viesť k nebezpečenstvu.
6. Pred použitím musí výrobok zmontovať a skontrolovať dospelá osoba.
7. Deti by mali byť na hojdačke len pod dohľadom dospelých. Maximálne zaťaženie je 80 kg. Výrobok nie je vhodný pre deti mladšie ako 36 mesiacov z dôvodu chýbajúcich dodatočných bezpečnostných prvkov a typickej nedostatku predvídavosti malých detí.
8. Hojdačku môže používať vždy len jedno dieťa.
9. Nikdy nedovoľte prekročiť povolené zaťaženie.
10. Nesmiete: stáť na hojdačke, skákať, náhle si sadnúť alebo klásť bodové zaťaženie na hojdačku. Nepoužívajte ostré predmety v hojdačke alebo v jej okolí.
11. Pred každým použitím skontrolujte jej stabilitu.
12. Pri používaní výrobku je potrebné odložiť všetky šperky. Pred každým použitím skontrolujte, či výrobok nie je viditeľne poškodený. Ak zistíte poškodenie, výrobok nepoužívajte.
13. Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne

- 80 kg) a že nehrozí nebezpečenstvo zaseknutia.
14. Vzdialenosť od iných predmetov (napr. ploty, konáre, šnúry na bielizeň, steny atď.) by mala byť minimálne 2 m.
  15. V bezpečnej zóne nesmú byť žiadne tvrdé predmety s ostrými hranami alebo špicatými koncami. Povrch pod zariadením by mal byť rovný a mal by mať tlmiace vlastnosti. Produkt sa nesmie inštalovať na asfalt, betón alebo iný tvrdý povrch. Odporúča sa demontovať a uskladniť všetko vybavenie na zimné obdobie. Stav povrchu v zimných podmienkach neumožňuje bezpečnú hru.
  16. Na montáž na stenu a strom používajte iba úplne bezpečné a certifikované montážne systémy.
  17. Podporné laná by nemali byť skrútené ani zamotané, ale mali by byť vedené lineárne.
  18. Minimálna vzdialenosť medzi spodnou časťou sedadla a zemou by mala byť 30 cm.
  19. Konštrukcia by mala byť zavesená vo výške minimálne 2 metre. Ak je zavesenie vyššie, hojdačku je možné predĺžiť pomocou lana.
  20. Neinštalujte hojdačku na mieste vystavenom neustálemu slnečnému žiareniu, aby sa produkt nezahrieval. V teplých dňoch skontrolujte, či produkt nie je príliš horúci.
  21. Chráňte pred škodlivými vplyvmi prostredia (slnko, dážď, sneh, vietor, trenie). Udržujte mimo dosahu zvierat. Po použití je vhodné hojdačku odstrániť z rámu alebo iného závesného bodu a umiestniť ju na suché miesto bez vlhkosti. Tým sa maximalizuje životnosť výrobku.
  22. Pravidelná kontrola výrobku je zárukou bezpečnosti. Ak je potrebné hojdačku vymeniť za novú, kontaktujte dodávateľa.
  23. Všetky skrutky a matice by sa mali pravidelne kontrolovať. V prípade uvoľnenia by sa mali dotiahnuť.
  24. Pohyblivé kovové časti by mali byť pravidelne mazané olejom.
  25. Pravidelne kontrolujte všetky kryty, či nemajú skrutky a ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte.
  26. Pravidelne kontrolujte stav hojdacieho sedadla, reťazí, lán a iných príslušenstiev, či nie sú poškodené.

## Kontrola a údržba

Častosť kontroly a údržby závisí od typu výrobku, použitých materiálov alebo iných faktorov (napr. ťažké zaťaženie, úmyselné poškodenie, vlhkosť, znečistenie ovzdušia, vek zariadenia atď.).

Hojdačku možno prať v práčke na jemný cyklus pri teplote 30 °C. Nesušte v sušičke.

Odporúčame ho pred zimnou sezónou dôkladne vyčistiť a vysušiť. Akonáhle je produkt úplne suchý, uložte ho do plastového obalu, aby ste ho ochránili pred škodcami.

Večer ho odstráňte. Produkt je citlivý na neustálu vlhkosť v noci. Vlhká hojdačka vyžaduje dostatočnú cirkuláciu vzduchu, aby mohla vyschnúť.

Hojdačka musí byť profesionálne nainštalovaná dospelou osobou a pravidelne kontrolovaná, či nie je opotrebovaná. Opotrebovaná


Komponenty, ktoré vykazujú známky opotrebenia, je potrebné okamžite vymeniť.

## Výber miesta pre hojdačku

Konštrukcia by mala byť zavesená vo výške minimálne 2 m. Ak je zavesenie vyššie, hojdačku je možné predĺžiť pomocou lana.

Hojdačka môže byť zavesená na strope, konári stromu alebo trámu. Hojdačka zaberá minimálny priestor a zmestí sa aj do menších detských izieb. V prípade potreby sa dá ľahko a rýchlo demontovať.


Uistite sa, že hojdačka sa voľne hojdá a nedotýka sa zeme.




## ZOZNAM DIELOV

Vyberte všetky časti z obalu a skontrolujte, či niektorá z nich nechýba alebo nie je poškodená.

Hák na  
hojdací  
vankúš



**B**



**C**



ENNYROOM





















Vyrobené v Číne pre: Vyrobené v Číne  
pre: Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z  
o.o. ul. Chwaszczyńska  
135B 81 -571 Gdynia  
Polsko

[www.neo-sport.pl](http://www.neo-sport.pl)