


NS-104

HOJDAČKA NEST






SK

Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.



I**II****1****2****3**



1



2



3



4



5



6



7



8



9

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Neo-Sport. Produkt spĺňa európske bezpečnostné normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8.

Tento návod na použitie si uchovajte pre budúce použitie.



Upozornenia!

- Nesprávne používanie alebo používanie výrobku na iné účely ako je jeho určený účel je zakázané a výrobca sa tým zbavuje akejkoľvek zodpovednosti.
- Produkt musí pred použitím zmontovať a skontrolovať dospelá osoba.
- Používajte pod priamym dohľadom dospelého.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov. Toto obmedzenie je dané chýbajúcimi dodatočnými bezpečnostnými prvkami a typickou nedostatočnou predvídavosťou malých detí.
- Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenia.
- Dlhé laná, riziko uškrtenia. Riziko pádu.
- Maximálna nosnosť je 150 kg.
- Nepoužívajte bez dozoru dospelých.
- Montáž vyžaduje dvoch dospelých.
- Nie je určené na použitie na komerčných ihriskách alebo v detských jasliach.
- Iba na domáce použitie.
- Na použitie v interiéri aj exteriéri.
- Počas používania nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Používajte iba pod dohľadom dospelých.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá.
- Nijakým spôsobom nemodifikujte zariadenie ani jeho inštaláciu. Akékoľvek zmeny ovplyvnia integritu konštrukcie a výmena náhradných dielov bude na náklady kupujúceho.
- Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Nevykonávajte žiadne technické úpravy.
- Zmeny pôvodného produktu sa smú vykonávať iba v súlade so špecifikáciami výrobcu.
- Počas používania sa nikto nesmie nachádzať v dosahu hojdačky.
- Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne 200 kg) a že nehrozí nebezpečenstvo uviaznutia.
- Vzdialenosť od iných predmetov (napr. plotov, konárov, šnúr na bielizeň, stien) by mala byť minimálne 2 metre.
- V bezpečnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé predmety s ostrými hranami alebo špicatými koncami.
- Povrch pod zariadením by mal byť rovný a mal by mať tlmiace vlastnosti.
- Produkt by sa nemal inštalovať na asfalt, betón alebo iné tvrdé povrchy. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Odporúča sa demontovať a uskladniť všetky komponenty zariadenia počas zimných mesiacov.

- Podmienky terénu v zime neumožňujú bezpečnú hru.
- Vzdialenosť medzi závesnými bodmi (pozdĺž horizontálneho nosníka) by mala byť rovnaká alebo väčšia ako vzdialenosť medzi lanami pripiepenými k výrobku (na ktorých je zavesený) plus 4 % výšky nosníka (vertikálne).
- Minimálna vzdialenosť medzi spodnou časťou sedadla a zemou by mala byť 35 cm.
- Minimálna vzdialenosť od vertikálneho nosníka je 45 cm.
- Podrobné pokyny na nastavenie lán sú uvedené ďalej v tejto príručke.
- Po nastavení lán sa uistite, že výrobok visí dokonale vodorovne.
- Konštrukcia by mala byť zavesená na trám, ktorý nie je vyšší ako 2,5 metra.
- Uistite sa, že deti nelezú na sedadlo, aby sa dostali na horný trám.
- Aby sa produkt nezahrieval, neumiestňujte ho na slnko.
- V teplých dňoch skontrolujte, či sa výrobok príliš nezahrieva.
- Pravidelná kontrola výrobku zaručuje bezpečnosť.

Meranie a určenie povrchu (obr. I)

Uistite sa, že máte aspoň 2 metre voľného priestoru na oboch stranách hojdačky nad jej maximálnym dosahom a že povrch je rovný a tlmí nárazy, bez ostrých hrán, predmetov, prekážok, svahov, schodov alebo tvrdých povrchov (napr. betón).

1. Minimálna vzdialenosť medzi susednými prvkami hojdačky a blízkymi konštrukciami by mala byť 300 mm.
2. Minimálna vzdialenosť medzi bodmi zavesenia hojdačky meraná pozdĺž priečnej nosnej trámy sa vypočíta podľa vzorca (podľa výkresu).

Meranie:

Výpočet $A = 0,04 h_2 + B$

Vzdialenosť A sa vypočíta vynásobením výšky h_2 hodnotou 0,04 a následným pripočítaním hodnoty B. Vzdialenosť A by mala byť rovná alebo väčšia ako tento výsledok.

A – Vzdialenosť medzi závesnými bodmi pozdĺž priečnika.

B – Vzdialenosť medzi spojovacími bodmi hojdacieho prvku a stredom zavesenia.

.

h – Vzdialenosť od zeme po spodnú stranu priečnej nosnej konštrukcie.

3. Minimálna vzdialenosť medzi hojdacími prvkami a zemou by mala byť:
 - Plocha hojdacieho sedadla s výškou priečnika 1200 mm alebo menej: 200 mm;
 - Hojdačka s výškou priečnika väčšou ako 1200 mm: 350 mm.
4. Maximálna výška pádu pre hojdačky je výška závesného kĺbu.
5. Maximálna výška priečnika hojdačky by nemala presiahnuť 2500 mm.

Poznámka: Úpravy pôvodnej hojdačky vykonané používateľom (napr. pridanie príslušenstva) by sa mali vykonávať podľa pokynov výrobcu. Mali by byť poskytnuté najmä pokyny na inštaláciu lán/sietí, vrátane minimálneho priemeru, upevnenia na oboch koncoch, celkovej dĺžky a umiestnenia vo vzťahu k iným konštrukciám.

Montáž (obr. III)

1. Hojdačka sa skladá zo 4 rúrok a 2 závesných lán.
2. Umiestnite telo hojdačky na podlahu.
3. Spojte 2 rúrky zasunutím malého konca do veľkého konca.
4. Opakujte predchádzajúci krok, kým nevzniknú 2 polkruhovité koľajnice.
5. Spojte telo, aby ste vytvorili okrúhlu plošinu.
6. Vložte skrutku do otvorov rámu a uistite sa, že otvory sú zarovnané.
7. Zabezpečte skrutku podložkou a maticou a utiahnite kľúčom.
8. Montáž je dokončená.
9. Nastavte dĺžku lana a hojdačka je pripravená na použitie.

Nastavenie výšky zavesenia (obr. II)

- Hojdačka je vybavená dvoma lanami a nastaviteľnými slučkami, ktoré umožňujú zmeniť výšku hojdačky podľa závesného zariadenia.
- Lano hojdačky je možné predĺžiť alebo skrátiť pretiahnutím cez nastaviteľné slučky. Pri predlžovaní alebo skracovaní lán sa uistite, že lana sú vždy rovnako dlhé. Nerovnaká dĺžka lán spôsobuje kruhové hojdacie pohyby.
- Uistite sa, že hojdačka je umiestnená tak, aby sa používateľ nemohol dotknúť prstami na nohách zeme. V prípade pochybností vykonajte niekoľko jemných testov hojdania.

Bezpečné používanie hojdačky

- Bezpečná vzdialenosť by mala byť 2 metre okolo hojdačky.
- Uistite sa, že nosná konštrukcia je stabilná a vydrží zamýšľané použitie.
- Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Zariadenie nepoužívajte, kým nie je správne nainštalované.
- Táto hojdačka sa nesmie používať inak, ako je určené.
- Je potrebný dohľad dospelých.
- Dospelí by mali zabezpečiť, aby boli laná hojdačky riadne upevnené a nemohli sa na hojdačke navinúť späť.

Dospelí by mali deti poučiť, aby:

- pri používaní hojdačky sa obliekali primerane (vyhýbali sa šálom a voľnému oblečeniu, ktoré môže byť nebezpečné);
- Ak sa hojdajú samy, aby sedeli uprostred hojdačky a celou váhou sa opierali o sedadlo;
- Nikdy nestáli ani neklekali na hojdačke;
- Vždy sa pevne držali oboma rukami;
- Vyhýbali sa hojdaní prázdnych sedadiel;
- Nehojdajte sa vyššie ako je úroveň upevnenia háčika.

- Nechoďte blízko, pred, za alebo medzi pohybujúcimi sa prvkami.
- Neohýbajte laná ani ich neprehadzujte cez nosný trám, pretože by to mohlo oslabiť lano.
- Neskáčte z hojdačky, keď je v pohybe.
- Nelezte na hojdačku, keď je mokrá.
- Neprikladajte na hojdačku žiadne ďalšie predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko uškrtienia.
- Na hojdačke nenoste cyklistickú alebo športovú prilbu.

Údržba a skladovanie

Na začiatku každej sezóny používania a v pravidelných intervaloch počas používania:

- Skontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Všetky pohyblivé kovové časti namažte;
- Skontrolujte, či všetky kryty a skrutky nemajú ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte hojdačky, reťaze, laná a iné príslušenstvo, či nie sú opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte podľa pokynov výrobcu.
- Zbrúste hrdzavé miesta a rúrkové časti a v prípade potreby naneste bezolovnatú farbu.
- Keď ho nepoužívate, rozmontujte ho a uložte na čistom a suchom mieste, najmä počas zimných mesiacov, aby sa zabránilo predčasnému vyblednutiu a korózii a aby sa predĺžila jeho životnosť.
- Hojdačku a všetky jej časti starostlivo uložte do obalu, aby sa žiadna časť nestratila.

ENNYROOM





ENNYROOM





ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Polsko

www.neo-sport.pl
sklep@neo-sport.pl