

NS-105

HOJDAČKA NEST

HOJDAČKA STORK'S NEST NESTSCHAUKEL




SK


Návod na použitie

Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

I



II



III



1

2

3




4



5



6



7



8



9



10

NÁVOD NA POUŽITIE

Ďakujeme, že ste si vybrali produkt Neo-Sport. Produkt spĺňa európske bezpečnostné normy EN71-1, EN71-2, EN71-3 a EN 71-8.

Tento návod na použitie si uchovajte pre budúce použitie.



Upozornenia!

- Nesprávne používanie alebo používanie výrobku na iné účely ako je jeho určené použitie je zakázané a výrobca sa tým zbavuje akejkoľvek zodpovednosti.
- Produkt musí pred použitím zmontovať a skontrolovať dospelá osoba.
- Používajte pod priamym dohľadom dospelého.
- Nevhodné pre deti do 3 rokov. Toto obmedzenie je dané chýbajúcimi dodatočnými bezpečnostnými prvkami a typickou nedostatkom predvídavosti u malých detí.
- Malé časti. Nebezpečenstvo zadusenía.
- Dlhé laná, riziko uškrtenia. Riziko pádu.
- Maximálna nosnosť je 150 kg.
- Nepoužívajte bez dozoru dospelých.
- Montáž vyžaduje dvoch dospelých.
- Nie je určené na použitie na komerčných ihriskách alebo v detských jasliach.
- Iba na domáce použitie.
- Na použitie v interiéri aj exteriéri.
- Počas používania nenechávajte dieťa bez dozoru.
- Používajte iba pod dohľadom dospelých.
- Vždy dodržiavajte bezpečnostné pravidlá.
- Nijakým spôsobom nemodifikujte zariadenie ani jeho inštaláciu. Akékoľvek zmeny ovplyvnia integritu konštrukcie a výmena náhradných dielov bude na náklady kupujúceho.
- Pred použitím tohto výrobku si prečítajte všetky pokyny.
- Nevykonávajte žiadne technické úpravy.
- Zmeny pôvodného produktu sa smú vykonávať iba v súlade so špecifikáciami výrobcu.
- Počas používania sa nikto nesmie nachádzať v dosahu hojdačky.
- Pri inštalácii zariadenia sa uistite, že konštrukcia unesie hmotnosť (minimálne 200 kg) a že nehrozí nebezpečenstvo uviaznutia.
- Vzdialenosť od iných predmetov (napr. plotov, konárov, šnúr na bielizeň, stien) by mala byť minimálne 2 metre.
- V bezpečnej zóne by sa nemali nachádzať žiadne tvrdé predmety s ostrými hranami alebo špicatými koncami.
- Povrch pod zariadením by mal byť rovný a mal by mať tlmiace vlastnosti.
- Produkt by sa nemal inštalovať na asfalt, betón alebo iné tvrdé povrchy. Pád na tvrdý povrch môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Odporúča sa demontovať a uskladniť všetky komponenty zariadenia počas zimných mesiacov.

- Podmienky terénu v zime neumožňujú bezpečnú hru.
- Vzdialenosť medzi závesnými bodmi (pozdĺž horizontálneho nosníka) by mala byť rovnaká alebo väčšia ako vzdialenosť medzi lanami pripavenými k výrobku (na ktorých je zavesený) plus 4 % výšky nosníka (vertikálne).
- Minimálna vzdialenosť medzi spodnou časťou sedadla a zemou by mala byť 35 cm.
- Minimálna vzdialenosť od vertikálneho nosníka je 45 cm.
- Podrobné pokyny na nastavenie lana sú uvedené ďalej v tejto príručke.
- Po nastavení lán sa uistite, že výrobok visí dokonale vodorovne.
- Konštrukcia by mala byť zavesená na trám, ktorý nie je vyšší ako 2,5 metra.
- Uistite sa, že deti nelezú na sedadlo, aby sa dostali na horný trám.
- Aby sa produkt nezahrieval, neumiestňujte ho na slnku.
- V teplých dňoch skontrolujte, či sa výrobok príliš nezahrieva.
- Pravidelná kontrola výrobku zaručuje bezpečnosť.

Meranie a určenie povrchu (obr. I)

Uistite sa, že máte aspoň 2 metre voľného priestoru na oboch stranách hojdačky nad jej maximálnym dosahom a že povrch je rovný a tlmí nárazy, bez ostrých hrán, predmetov, prekážok, svahov, schodov alebo tvrdých povrchov (napr. betón).

1. Minimálna vzdialenosť medzi susednými prvkami hojdačky a blízkymi konštrukciami by mala byť 300 mm.
2. Minimálna vzdialenosť medzi bodmi zavesenia hojdačky meraná pozdĺž priečnej nosnej trámy sa vypočíta podľa vzorca (podľa výkresu).

Meranie:

Výpočet $A = 0,04 h_2 + B$

Vzdialenosť A sa vypočíta vynásobením výšky h_2 hodnotou 0,04 a následným pripočítaním hodnoty B. Vzdialenosť A by mala byť rovná alebo väčšia ako tento výsledok.

A – Vzdialenosť medzi závesnými bodmi pozdĺž priečnika.

B – Vzdialenosť medzi spojovacími bodmi hojdacieho prvku a stredom zavesenia.

.

h – Vzdialenosť od zeme k spodnej strane priečnej nosnej konštrukcie.

3. Minimálna vzdialenosť medzi hojdacími prvkami a zemou by mala byť:
 - Plocha hojdacieho sedadla s výškou priečnika 1200 mm alebo menej: 200 mm;
 - Hojdačka s výškou priečnika väčšou ako 1200 mm: 350 mm.
4. Maximálna výška pádu pre hojdačky je výška závesného kĺbu.
5. Maximálna výška priečnika hojdačky by nemala presiahnuť 2500 mm.

Poznámka: Úpravy pôvodnej hojdačky vykonané používateľom (napr. pridanie príslušenstva) by sa mali vykonávať podľa pokynov výrobcu. Mali by byť poskytnuté najmä pokyny na inštaláciu lán/sietí, vrátane minimálneho priemeru, upevnenia na oboch koncoch, celkovej dĺžky a umiestnenia vo vzťahu k iným konštrukciám.

Montáž (obr. III)

1. Hojdačka sa skladá zo 4 rúrok, 2 závesných lán a tela na montáž.
2. Telo hojdačky položte na podlahu.
3. Najskôr vložte 2 penové rúrky v tvare U do objímky.
4. Vložte 2 rovné rúrky do objímky; spojte obe rúrky zasunutím malého konca do veľkého konca.
5. Zostavte hojdačku podľa obrázku. Upozorňujeme, že posledná vložená rúrka by mala byť rúrka v tvare U.
6. Pripojte U-tvarovú rúrku k priamemu potrubiu.
7. Vložte skrutku do rúrky rámu a zaistite ju podložkou a maticou.
8. Na utiahnutie matice použite kľúč.
9. Lano v zmontovanom stave.
10. Montáž je dokončená, nastavte výšku lana a hojdačka je pripravená na použitie.

Nastavenie výšky zavesenia (obr. II)

- Hojdačka je vybavená dvoma lanami a nastaviteľnými slučkami, ktoré umožňujú zmeniť výšku hojdačky podľa závesného zariadenia.
- Lano hojdačky je možné predĺžiť alebo skrátiť pretiahnutím cez nastaviteľné slučky. Pri predlžovaní alebo skracovaní lán sa uistite, že sú vždy rovnako dlhé. Nerovnaká dĺžka lán spôsobuje kruhové hojdacie pohyby.
- Uistite sa, že hojdačka je umiestnená tak, aby sa používateľ nemohol dotknúť prstami na nohách zeme. V prípade pochybností vykonajte niekoľko jemných testov hojdania.

Bezpečné používanie hojdačky

- Bezpečná vzdialenosť by mala byť 2 metre okolo hojdačky.
- Uistite sa, že nosná konštrukcia je stabilná a vydrží plánované použitie.
- Pád na tvrdú podlahu môže spôsobiť vážne zranenie používateľa.
- Nesmiete používať zariadenie, pokiaľ nie je správne nainštalované.
- Táto hojdačka sa nesmie používať iným spôsobom, ako je určené.
- Je potrebný dohľad dospelých.
- Dospelí by mali zabezpečiť, aby boli závesné laná zaistené a nemohli sa navinúť na hojdačku.

Dospelí by mali deti poučiť, aby:

- Pri používaní hojdačky sa obliekajú primerane (vyhýbajte sa šatám a voľnému oblečeniu, ktoré môžu byť nebezpečné);
- Ak sa hojdáte sami, posaďte sa do stredu hojdačky a celú váhu preneste na sedadlo.
- Nikdy nestojte ani nekľáčte na hojdačke.

- Vždy sa pevne držte oboma rukami.
- Vyhnite sa hojdaní na prázdnych sedadlách.
- Nehojdajte sa vyššie ako je úroveň upevnenia háčika.
- Nechodte blízko, pred, za alebo medzi pohybujúcimi sa prvkami.
- Neohýbajte laná ani ich neprehadzujte cez nosný trám, pretože by to mohlo oslabiť lano;
- Neskáčte z hojdačky, keď sa hýbe.
- Nelezte na hojdačku, keď je mokrá.
- Nepripájajte na hojdačku žiadne ďalšie predmety, ktoré by mohli predstavovať riziko uškrtienia.
- Na hojdačke nenoste cyklistickú alebo športovú prilbu.

Údržba a skladovanie

Na začiatku každej sezóny používania a v pravidelných intervaloch počas používania:

- Skontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Všetky pohyblivé kovové časti namažte.
- Skontrolujte, či všetky kryty a skrutky nemajú ostré hrany, a v prípade potreby ich vymeňte.
- Skontrolujte hojdačky, reťaze, laná a iné príslušenstvo, či nie sú opotrebované, a v prípade potreby ich vymeňte podľa pokynov výrobcu.
- Zbrúste hrdzavé miesta a rúrkové časti a v prípade potreby naneste bezolovnatú farbu.
- Keď ho nepoužívate, najmä v zimných mesiacoch, ho rozmontujte a uložte na čistom a suchom mieste, aby ste zabránili predčasnému vyblednutiu a korózii a predĺžili jeho životnosť.
- Hojdačku a všetky jej časti starostlivo uložte do obalu, aby sa žiadna časť nestratila.

ENNRYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYRÖÖM



ENNYROOM



ENNYROOM



ENNYRÖÖM



ENNYROOM





Vyrobené v Číne

Global Income sp. z o.o.
ul. Chwaszczyńska 135B
81-571 Gdynia
Polsko

www.neo-sport.pl
sklep@neo-sport.pl