


RICOKIDS



Milo

Detská vysoká stolička

SK

Návod na použitie


Pred inštaláciou a použitím si prečítajte a dodržiavajte pokyny. Pokyny si uchovajte pre budúce použitie.

 **6-36**
m


 **15**
kg

www.ricokids.pl


700000 / 700001 / 700002 / V. 2.2



fi



2








3



4



fi



2

Ďakujeme, že ste si zakúpili túto vysokú stoličku na kŕmenie, ktorá bola navrhnutá s ohľadom na bezpečnosť dieťaťa. Produkt je vybavený veľkým podnosom s priestorom na fľašu a ľahko čistiteľným sedadlom s päťbodovými pásmi. Okrem toho je stolička na kŕmenie kompaktné skladateľná, čo uľahčuje jej uskladnenie. Je určená pre deti vo veku od 6 mesiacov do 3 rokov, ktoré dokážu sedieť bez pomoci.

Pre bezpečnosť a bezproblémové používanie si prečítajte nasledujúce varovania a pokyny na používanie.

DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE SI POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

Produkt spĺňa normu EN 14988:2017+A2:2024.

Podbradník neobsahuje zlúčeniny BPA.



Upozornenia!

- Nenechávajte dieťa v stoličke bez dozoru dospelého.
- Vysoká stolička je určená pre deti, ktoré vedia samostatne sedieť, do veku 3 rokov alebo do hmotnosti 15 kg.
- Maximálne zaťaženie stoličky je statické zaťaženie. Pred presunutím stoličky vždy vyberte dieťa zo stoličky. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu nôh stoličky alebo k vypadnutiu dieťaťa.
- Vysokú stoličku nepoužívajte, ak vaše dieťa ešte nesedí samo.
- Vždy používajte bezpečnostný systém.
- Zabráňte tomu, aby vaše dieťa skĺzlo alebo vypadlo zo stoličky. Používajte systém zadržiavania dieťaťa v stoličke.
- Dieťa musí vždy používať bezpečnostné pásy, bez ohľadu na polohu operadla.
- Pozor! Vzpriamené operadlo môžu používať iba deti staršie ako 6 mesiacov, ktoré vedia samy sedieť. Detská stolička nie je náhradou detskej postieľky a nie je určená na spanie.
- Podnos nie je určený na držanie dieťaťa vo vysokej stoličke.
- Nebezpečenstvo pádu: Nedovoľte dieťaťu vyliezť na výrobok.
- Nenechajte dieťa hojdať sa na stoličke.
- Produkt nepoužívajte, pokiaľ nie sú všetky komponenty správne namontované a nastavené.
- Predtým, ako posadíte dieťa do vysokej stoličky, uistite sa, že všetky nastavovacie mechanizmy

sú v uzamknutej polohe.

- Uistite sa, že všetky pásy sú správne namontované a nainštalované.
- Chráňte stoličku pred všetkými nebezpečenstvami, ako je oheň a iné silné zdroje tepla a vznietenia – elektrické ohrievače, plynové ohrievače atď.
- Stoličku umiestnite na rovný a čistý povrch. Stoličku neumiestňujte na žiadne vyvýšené miesta ani iný nábytok, aby nedošlo k narušeniu jej rovnováhy.
- Stoličku umiestnite ďalej od políc a knižných regálov s predmetmi, ktoré by mohli spadnúť na dieťa sediace na stoličke.
- Aby ste znížili riziko úrazu, neumiestňujte stoličku do blízkosti iného nábytku, stien, horúcich povrchov (napr. radiátorov), záclon, káblov, najmä keď ju nepoužívate (v polohe s odstráneným podnosom).
- Uvedomte si riziko prevrátenia, ak je vaše dieťa schopné odraziť sa nohami od stola alebo inej konštrukcie.
- Stoličku nepoužívajte, ak je niektorá jej časť poškodená, roztrhaná alebo chýba.
- Údržba: puzdro čistite suchou handričkou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá. Povrchovú úpravu môžete čistiť jemným čistiacim prostriedkom, nesušte v sušičke. Kolesá a ostatné pohyblivé časti by sa mali pravidelne čistiť a mazať olejom.
- Pri skladaní a rozkladaní vysokej stoličky držte dieťa ďalej.
- Po vybalení stoličky vyhodte plastový obal, pretože môže byť nebezpečný pre deti.
- Stoličku nevystavujte dlhodobému slnečnému žiareniu.
- Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku.

Čistenie a údržba

- Podnos na jedlo vyčistite čo najskôr, pretože niektoré druhy jedla môžu spôsobiť trvalé zafarbenie podnosu.
- Sedadlo možno čistiť pomocou špongie s teplou mydlovou vodou alebo jemným čistiacim prostriedkom.
Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.
- Neumývajte v práčke. Nesušte v sušičke. Všetky časti stoličky pravidelne čistite.

Zoznam častí

Vybalte všetky časti stoličky a skontrolujte, či nič nechýba. Po zostavení stoličky sa uistite, že všetky obalové materiály sú riadne zlikvidované.

- A. 5-bodové pásy
- B. podnos
- C. horná časť nohy
- D. spojka nôh
- E. dolná časť nohy

- F. noha
- G. opierka
- H. sedadlo
- I. košík

Montáž

1. Nasuňte 4 horné nohy (majú dva otvory pre guľové zámky v spodnej časti) do 4 otvorov umiestnených v spodnej časti sedadla.
2. Uistite sa, že každá noha je správne namontovaná a guľový zámok je v otvore.
3. Namontujte predné a zadné spojky nôh.
4. Namontujte spodné časti nôh, pätky nôh a košík. Uistite sa, že je celá zostava správne zmontovaná.

Skladanie a rozkladanie

1. Stiahnite
2. Sklopte

Na zloženie stoličky uchopte zadné nohy za rúrky a potiahnite ich nadol, aby sa uvoľnil aretačný mechanizmus. Potom nohy zložte dovnútra.

Na rozloženie stoličky postupujte v opačnom poradí. Po rozložení sa uistite, že sú nohy zaistené a stolička stojí pevne.

ENNYROOM



ENNYROOM





ENNRYROOM



ENNYROOM



ENNYROOM





Vyrobené v Číne pre:

**Global Income sp. z
o.o.** ul. Chwaszczyńska
135B 81-571 Gdynia
Polsko

www.ricokids.pl