

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽÍVANÍM TOHTO VÝROBKU SI POZORNE PREČÍTAJTE A DODRŽIAVAJTE TENTO NÁVOD. TENTO NÁVOD SI USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE. NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Pri montáži a demontáži výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať túto hračku pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecami! Obal môže byť nebezpečný pre deti.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napríklad šnúry, zapínacie prvky atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Prevrhnutie hračky alebo upustenie jej častí predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizáciu tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú Hračka môže vždy ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračkou používať iba na rovných, stabilných a bezprekážkových povrchu (napr. na koberci alebo rohoži). Hračka je určená na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, vo vchodoch alebo na svahovitých povrchoch; dbajte na to, aby hračka bola používaná v priestore bez prekážok a mimo potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- fflote: Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a utiahnite voľné časti.
- skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a uistite sa, že nič nechýba chýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa obrázkových pokynov uvedených na nasledujúcich stranách (pre vybrané produkty).

⚠ Upozornenia – Osvetlenie!

- Osvetľovací modul s nevyhnutelným svetelným zdrojom (LED).
- Nedovoľte, aby sa elektrické časti namočili.
- Počas prevádzky nezakrývajte osvetľovací modul.
- Ak je poškodená izolácia kábla, krytu alebo svetelného zdroja, modul nie je vhodný na ďalšiu prevádzku. Neopravujte kábel, výrobok ani neotvárajte jeho kryt. V prípade poškodenia modul z hračky vyberte a zlikvidujte.
- Vykonávanie akýchkoľvek operácií vo vnútri modulu pri zapnutom napájaní predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom!
- Modul nepoužívajte na miestach s nepriaznivými podmienkami prostredia, ako je prach, nečistoty, voda, vlhkosť, vibrácie atď.
- Modul sa môže počas prevádzky zahrievať, hrozí nebezpečenstvo popálenia.
- Nezízajte do svetelného lúča, hrozí nebezpečenstvo poškodenia zraku!
- Nedodržanie odporúčaní uvedených v tejto príručke môže viesť napríklad k požiaru, popáleninám, úrazu elektrickým prúdom, fyzickému zraneniu a iným materiálным a nemateriálním škodám. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.
- Batériový modul čistite iba suchou handričkou, najskôr vypnite napájanie a vyberte batérie.

⚠ Upozornenia – Batérie!

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s označením, ktorý sa nachádza na výrobku. Batérie nie sú súčasťou tohto výrobku.
- Vo výnimočných situáciách môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Je potrebné postupovať opatrne.
- Nekombinujte nové a použité batérie, batérie rôznych typov, batérie s nabíjateľnými batériami.
- Vložte batérie podľa správnej polarít y „/“.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich z produktu vyberte.
- Použité batérie likvidujte podľa odporúčaní na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie by mal nabíjať len dospelý.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.

- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani nabíjať.
- Okamžite odstráňte vytečené batérie, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojte kontakty alebo svorky v priestore pre batérie.

Kresliaci projektor

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

RICOKIDS

Vyrobené v Číne pre:

Vyrobené v Číne pre: Vyrobené v Číne pre:

Global Income sp. z o.o.
ul. Głnaszczyńska 135B
81-571 Gdynia, Poľsko

773700 / V1.0
www.ricokids.pl

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S ODPADOM Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, návod na použitie a podobne označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenia sa nesmú likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom a nesmú sa spracovávať ako komunálny odpad. Likvidáciu elektrických a elektronických zariadení v kontajneri ohrozujete životné prostredie. Použité zariadenia odovzdajte do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Oddelením a odovzdaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a šrotovanie pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Podrobnosti o recyklovateľnosti tohto výrobku získate na miestnom úrade, v mestských čistiarňach alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie. Použité zariadenie je potrebné odniesť do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a recyklácia pomáha eliminovať nepriaznivé vplyvy vyradených výrobkov na prírodné prostredie a ľudské zdravie. Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služieb likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O NAKLADANÍ S ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM ODPADOM.

Ak je na zariadení, obale, používateľskej príručke a podobných predmetoch symbol preškrtnutého kontajnera, znamená to, že zariadenie podlieha separovanému zberu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použité zariadenie sa nesmie likvidovať spolu s domovým odpadom a nemalo by sa s ním zaobchádzať ako s domovým odpadom. Likvidácia elektrického odpadu v kontajneri predstavuje ohrozenie životného prostredia. Správnu likvidáciu použitých elektrických a elektronických zariadení chránite životné prostredie a prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov, čím pomáhate znižovať výrobné náklady nových zariadení. Správna likvidácia a demontáž pomáha eliminovať negatívne vplyvy vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o recyklovateľnosti tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

