

Vzdelávací stôl s hudbou a zvukom

51 x 46 x 46 cm

Výrobok spĺňa normy EN71-1, EN71-2, EN71-3,

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Počas montáže a demontáže výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa, aby sa táto hračka používala pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 12 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Hračka musí byť uchovávaná mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napr. šnúrky, zapínacie prvky atď.), a uložte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Prevrátenie hračky alebo upustenie jej častí môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tela. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne zmontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú niektoré časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hračku používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky). Hracia hračka je určená iba na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, príjazdových cestách alebo na svahovitých povrchoch; uistite sa, že sa hračka používa v priestore bez prekážok a ďaleko od potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Pozor! Produkt uchovávajte mimo dosahu ohňa.

LED osvetľovací modul

⚠ Upozornenie – batérie! 2 x AAA 1,5 V

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výrobku. Batérie nie sú súčasťou balenia tohto výrobku.
- Za výnimočných okolností môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Buďte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií ani batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polaritý +/-.
- Ak výrobok nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani dobíjať.
- Vytečené alebo poškodené batérie okamžite zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojujte svorky alebo svorky batérie.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky voľné skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte obal.

Montáž

- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách.
- Počas montáže neutiahnite všetky skrutky úplne, pretože by to mohlo spôsobiť problémy s montážou ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.

Vyrobene v Číne pre: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko



mesia

COV





INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O TOM, AKO NAKLADAŤ S POUŽÍTÝMI ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitie zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.


Použitie zariadenie by malo byť odovzdané do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znížujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradovanie pomáha eliminovať nepriaznivý vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.







Vtlačte štyri U-tvarové krúžky do každej zo štyroch nôh stola.



Vtlačte všetky štyri nohy do otvorov na spodnej strane dosky stola.



Vtlačte obruč so sieťou do otvoru na boku dosky stola.



Nainštalujte guľôčkový žľab do dosky stola.