

Vzdelávací stôl s hudbou a zvukom

Produkt spĺňa normy EN71-1, EN71-2, EN71-3

Návod na použitie

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Počas montáže a demontáže výrobku držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa, aby sa táto hračka používala pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 18 mesiacov.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť nebezpečný pre deti.
- Hračka musí byť uložená mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou hračky (napr. šnúrky, zapínacie prvky atď.), a uložte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie hračky môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Prevrátenie hračky alebo upustenie jej častí môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie tela. Aby sa toto riziko minimalizovalo, odporúča sa používať pevné príslušenstvo.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku, aby ste sa uistili, že všetky časti sú správne zmontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže predstavovať riziko pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú niektoré časti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračkou používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, rímky). Hracia hračka je určená iba na použitie v interiéri.
- Hračku nepoužívajte na ulici, príjazdových cestách alebo na svahovitých povrchoch; uistite sa, že sa hračka používa v priestore bez prekážok a ďaleko od potenciálne nebezpečných miest (ako sú bazény, kanály, jazerá, schody atď.).
- Pozor! Udržujte výrobok mimo dosahu ohňa.

LED osvetľovací modul

⚠ Upozornenia – batérie! 3 x AA 1,5 V

- Používajte iba odporúčané alkalické batérie typu a množstva uvedeného na štítku s údajmi o výrobku. Batérie nie sú súčasťou balenia tohto výrobku.
- Za výnimočných okolností môžu byť batérie nebezpečné! Hrozí nebezpečenstvo úniku, požiaru a vznietenia! Buďte opatrní.
- Nemiešajte nové a použité batérie, rôzne typy batérií alebo batérie s nabíjateľnými batériami.
- Batérie vložte podľa správnej polarizácie +/-.
- Ak produkt nebudete dlhší čas používať, batérie vyberte.
- Ak používate nabíjateľné batérie, pred nabíjaním ich vyberte z výrobku.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov na konci tejto príručky.
- Nenabíjajte jednorazové batérie.
- Nabíjateľné batérie smie nabíjať iba dospelá osoba.
- Vyberte vybitú batériu z výrobku.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu detí.
- Batérie, z ktorých uniká elektrolytická tekutina, sa nesmú používať ani dobíjať.
- Vytečené alebo poškodené batérie okamžite zlikvidujte, pretože môžu spôsobiť popáleniny kože alebo iné zranenia.
- Nesprávne neprepojíte svorky alebo svorky batérie.

Čistenie a údržba

- Čistite vlhkou handričkou a potom utrite do sucha.
- Produkt neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Neumývajte hrubou špongiou, nepoužívajte chemikálie, rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku a dotiahnite všetky uvoľnené skrutky a komponenty.
- Chráňte výrobok pred slnečným žiarením a vlhkosťou.
- Po zmontovaní výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž

- Vyberte všetky komponenty z obalu a skontrolujte, či nič nechýba.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa ilustrovaných pokynov na nasledujúcich stranách.

Vyrobene v Číne pre: / Made in China for: / Hergestellt in China für:

Global Income sp. z o.o., ul.Chwaszczyńska 135B, 81-571 Gdynia, Poľsko



mesia

COV



INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV O SPÔSOBOCH LIKVIDÁCIE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ.

Ak je zariadenie, obal, používateľská príručka a podobné predmety označené symbolom preškrtnutého kontajnera na kolieskach, znamená to, že zariadenie podlieha selektívnemu zberu odpadu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Použitú zariadenie nevyhadzujte spolu s ostatným domovým odpadom a nezaobchádzajte s ním ako s komunálnym odpadom. Vyhadzovaním elektronického odpadu do kontajnera ohrozujete životné prostredie.

Použitú zariadenie by malo byť odovzdané do zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia, ktoré zriaďuje verejná správa. Triedením a odovzdávaním použitých elektrických a elektronických zariadení na spracovanie, zhodnocovanie, recykláciu a likvidáciu chránite životné prostredie pred znečistením a kontamináciou, prispievate k zníženiu spotreby prírodných zdrojov a znižujete náklady na výrobu nových zariadení. Správna likvidácia a vyradenie pomáha eliminovať nepriaznivý vplyv vyradených výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie.

Podrobné informácie o možnostiach recyklácie tohto výrobku získate od miestneho úradu, služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.



Zoznam komponentov



Montáž



Funkcie

Spustenie programu Captain

