

Návod na použitie

Detský stolový set

Výrobok spĺňa normy: Effi71-1, Effi71-2, Effi71-3.



Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tieto pokyny a uchovajte ich pre budúce použitie.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Aby sa predišlo zraneniam, nedovoľte deťom, aby sa zúčastňovali montáže a demontáže výrobku.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť v nezmontovanom stave potenciálne nebezpečné. Nezmontované časti držte mimo dosahu detí.
- Odporúča sa používať tento výrobok pod dohľadom dospelých.
- Produkt je vhodný pre deti staršie ako 36 mesiacov.
- Neprekračujte maximálne zaťaženie stoličky, ktoré je 30 kg.
- Nedovoľte dieťaťu ležať alebo stáť na stoličke alebo stole. Hrozí nebezpečenstvo pádu!
- Výrobok je určený iba na domáce použitie v interiéri.
- Nebezpečenstvo udusení plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Keď sa výrobok nepoužíva, musí byť uložený mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku (napríklad šnúry, spony atď.), a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie výrobku môže byť pre dieťa nebezpečné.
- Prevrátenie výrobku alebo upustenie častí výrobku predstavuje riziko poranenia alebo poškodenia. Na minimalizovanie tohto rizika sa odporúča používať pevné príslušenstvo.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky súčasti sú správne namontované. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, hračka môže ohroziť dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú súčasti hračky poškodené alebo chýbajú.
- Dieťa by malo hrať hračkou používať iba na rovných, stabilných povrchoch bez prekážok (ako sú koberce, rohože, výčnelky).
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba


- Na čistenie výrobku ho utrite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav hračky.
- Po zostavení výrobku zlikvidujte jeho obal.

Montáž


- Vyberte všetky komponenty z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov uvedených na nasledujúcich stranách.
- Pri montáži utiahnite všetky skrutky, pretože by to mohlo spôsobiť problémy pri montáži ďalších komponentov. Po dokončení montáže utiahnite všetky skrutky.




skrutky.



x1



x2



x2





x4




x8


M4x35 mm
Ax4



x2



x2



KG
30 kg
max

