

Návod na použitie

Zámok na pásky pre skrine a zásuvky

⚠ Upozornenia!

- Pred použitím si prečítajte tento návod a uchovajte ho pre budúce použitie.
- Inštaláciu smie vykonávať iba dospelá osoba v súlade s týmito pokynmi.
- Tento výrobok nie je hračka.
- Tento výrobok je iba doplnkovým bezpečnostným zariadením a nenahrádza priamy dohľad rodiča alebo opatrovníka nad dieťaťom.
- Pred inštaláciou sa uistite, že povrch, na ktorý bude bezpečnostné zariadenie pripnuté, je čistý a suchý. Nedodržanie tohto pokynu môže ovplyvniť výkonnosť produktu.
- Pri inštalácii a demontáži produktu držte deti v bezpečnej vzdialenosti, aby nedošlo k úrazu.
- Produkt obsahuje malé časti, ktoré môžu byť potenciálne nebezpečné, ak nie sú zmontované. Nezmontované časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- Nebezpečenstvo udusenia plastovými vrecami! Obal môže byť pre deti nebezpečný.
- Udržujte výrobok čistý a suchý. Vystavenie vlhkosti alebo nečistôt môže ovplyvniť výkonnosť výrobku.
- Pravidelne kontrolujte činnosť výrobku, aby ste sa uistili, že funguje správne, a aby ste včas zistili prípadné problémy alebo poruchy.
- Po použití výrobok uchovávajte mimo dosahu detí.
- Pred použitím odstráňte a zlikvidujte všetky plastové vrecká a časti, ktoré nie sú súčasťou výrobku, a uchovávajte ich mimo dosahu detí.
- Nesprávne používanie výrobku môže byť nebezpečné.
- Stav výrobku by sa mal pravidelne kontrolovať, aby sa zabezpečilo, že všetky časti sú správne pripnuté. Ak sa kontroly nevykonávajú vždy, výrobok môže predstavovať nebezpečenstvo pre dieťa.
- Nepoužívajte, ak sú časti výrobku poškodené alebo chýbajú.
- Produkt je určený na použitie v interiéri.
- Upozornenie: výrobok uchovávajte mimo dosahu ohňa.

Čistenie a údržba

- Produkt čistite vlhkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte stav výrobku.
- Po zostavení výrobku odstráňte obal.

Montáž

- Vyberte všetky súčasti z obalu.
- Montáž smie vykonávať iba dospelá osoba.
- Postupujte podľa pokynov na nasledujúcich stranách.
- Odrežte prebytočný materiál podľa požadovanej dĺžky.
- Odstráňte nálepky na zadnej strane a pevne pritlačte. Stlačte súčasne tlačidlá na oboch stranách a otočte gombíkom do polohy „Open“ (Otvorené), aby ste odomkli bezpečnostné zariadenie.
- Stlačte súčasne tlačidlá na oboch stranách a otočte gombík do polohy „Open“ (Otvorené), aby ste odomkli bezpečnostné zariadenie.
- Pre uzamknutie zasuňte do polohy „Locked“ (Zamknuté).
- Pre optimálnu prínavosť počkajte maximálne 12 hodín.





- Rýchla a jednoduchá inštalácia
- Nie je potrebné vŕtanie
- Potrebne nástroje

fi. Nastavte zámok na požadovanú dĺžku.

2. Očistite povrch a uistite sa, že je suchý.

3. Odlepte ochrannú fóliu.

4. Zámok pevne pritlačte na povrch.

5. Nastaviteľná dĺžka

Vyberte požadovanú dĺžku a zaistite ju zasunutím spony na miesto.

6. Inteligentný systém uvoľnenia stlačením a posunutím

Navrhnuté tak, aby bolo ľahké na ovládanie pre dospelých, ale ťažké na odomknutie pre dojčatá a deti.