


NÁVOD NA POUŽITIE

ČÍTAČKA KARIET NA UČENIE ANGLIČTINY ZNIKOPIIS

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Uhlopriečka obrazovky: 8"
- Vek: 3
- Batéria: 150 mAh
- Reproduktor: 1W8 0
- Hmotnosť: 180 g
- Rozmery: 240 mm x 170 mm x 15 mm

DIZAJN



PREVÁDZKA

- Tlačidlo napájania: Stlačte a podržte tlačidlo napájania po dobu 2 sekúnd, aby ste zariadenie zapli alebo vypli. Ak sa počas 5 minút nevykoná žiadna akcia, zariadenie sa automaticky vypne.

- Opakovať: Po vložení karty môžete stlačiť tlačidlo pre prehranie zvuku.
- Hlasitosť: Stlačením tlačidla môžete zmeniť úroveň hlasitosti.
- Vymazať: Stlačením tlačidla vymažete tabuľu.
- Zámok vymazania: Posuňte, aby ste zamkli alebo odomkli vymazanie.
- Indikátor: Červená – nabíjanie; Modrá – štandardná prevádzka; Zelená – kontrola karty.

Produkt sa nabíja cez USB port.

VAROVANIA

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry pod neustálym dohľadom dospelých.
3. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
4. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie výrobku.
5. Pred každým použitím , skontrolujte stav produktu. V prípade zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte výrobok používať.
6. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
7. Po vybalení produktu z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou produktu, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia.
8. Poškodené výrobky likvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
9. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX2934 ČÍTAČKA FLASH KARIET NA UČENIE ANGLIČTINY ZNIKOPIS

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok

