

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

PADAJÚCE PALICE PALICE ELEKTRONICKÁ HRA NA OBRAVNOSŤ

- Vek: 3
- Materiál: plast,
elektronické
komponenty, magnet
- Napájanie: nabíjateľná batéria
3,7 V 150 mAh (súčasť balenia)
Háčik x2



Kábel



Nabíjací kábel

Tyčinky


sada) Nabíjanie:

1. Pripojte kábel
Napájací kábel pripojte k zariadeniu a potom k akémukoľvek napájanému USB portu.
2. Počkejte 90 minút.
3. Odpojte zariadenie od nabíjačky.

Telo zariadenia

•JELER•

1. Zariadenie zavesíte vodorovne a vložte šesť tyčínok do zásuviek.
2. Stlačte tlačidlo napájania, aby ste zariadenie spustili. Rýchlosť bude závisieť od zvoleného prevodového stupňa.
3. Stlačte spínač znovu a pripravte sa na chytanie paličiek.
4. Ak chcete zmeniť rýchlosť, stlačte príslušné tlačidlo. Na výber sú tri rôzne rýchlosti.
5. Stlačte a podržte spínač, aby ste zariadenie vyplí.



•STRAZEN•

1. Produkt je určený pre deti staršie ako tri roky.
2. Deti by mali byť počas hry neustále pod dohľadom dospelých.
3. Upozornenie! Táto hračka obsahuje magnety alebo magnetické časti. Magnety, ktoré sa priťahujú navzájom alebo k kovovým predmetom v ľudskom tele, môžu spôsobiť vážne alebo dokonca smrteľné zranenia. Ak magnety prehltnete alebo sa dostanú do dýchacích ciest, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže poškodiť elektronické komponenty.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav produktu. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, prestaňte produkt používať.
7. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
8. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do príslušných kontajnerov na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusení.
9. Poškodený výrobok zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii odpadu.
10. Pokyny a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad, že budete mať akékoľvek otázky.

KX2953 PADAJÚCE PALICE PALICE ELEKTRONICKÁ HRA NA OBRAVNOSŤ

Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 — lecia Państwa Polskiego 8, 15 — 111 Białystok