

# LED HVIEZDICOVÝ PROJEKTOR NOČNÉ SVETLO



## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pokyny kompatibilné s inými modelmi.

Súprava obsahuje:




Posuvníky (počet sa líši v závislosti od sady)


Modely produktov

Funkcie	Nabíjateľná batéria	Zvuky	Prednastavené skladby	Dialkové	Bluetooth
Název modelu					
Napájané cez USB	✗	✗	✗	✗	✗
Nabíjateľné S	✓	✗	✗	✗	✗
dialkovým ovládaním	✓	✓	✓	✓	✗
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓

Konštrukciavýrobku




Použitie diapozitívov



1. Odstráňte ochrannú fóliu z disku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z remienka.
3. Zložením remienka vytvorte valec.

Výmena šmyku




Napájací zdroj

Použite vhodný sieťový adaptér 5V1A.



Rozdiely medzi



Popis LED diód

**LED dióda napájania**  
Po pripojení k zdroju napájania alebo nabíjačke sa LED kontrolka rozsvieti červenou farbou. Keď je v režime „ (Nabíjanie) „, aktivuje sa časovač „ (Čas nabíjania) „ a LED dióda „ (Čas nabíjania) „ bude blikať. Po dokončení nabíjania LED dióda svieti zeleno.

**LED Bluetooth** (len verzia BT) Keď je Bluetooth zapnutý, LED blikať modro. Keď je Bluetooth pripojený, LED svieti modro a počas prehrávania pomaly blikať. Keď je Bluetooth vypnuté, LED kontrolka nesvieti.

Funkcie tlačidiel

**Zvýraznenie**

BT  
Stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste zapli alebo vyppli podsvietenie.  
Stlačením prepínate medzi šiestimi režimami.

Lampa má pamäťovú funkciu, takže keď ju vypnete a znovu zapnete, podsvietenie sa nastaví do rovnakého režimu ako predtým.

**Otáčanie**

Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste nastavili časovač zariadenia na 30 minút. Ak chcete časovač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo znovu. Ak je časovač aktivovaný, kontrolka napájania bude pomaly blikať.  
Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete otáčanie lampy.

Ďalšie funkcie verzie s dialkovým ovládaním

**Hudba**

Stlačte a podržte, aby ste zapli alebo vyppli prehrávanie hudby.  
Stlačte tlačidlo, aby ste prešli na ďalšiu skladbu.

Ďalšie funkcie verzie Bluetooth

Táto stránka sa vzťahuje iba na verziu

Tlačidlo pre ovládanie hudby ovláda aj funkcie Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete hudbu a pripojenie BT (názov zariadenia: 181). Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.

**Zapnutie Bluetooth:** Stlačte a podržte tlačidlo a skontrolujte, či blikať modrá LED dióda.


**Pripojenie Bluetooth:** Keď je zariadenie viditeľné, nájdite lampu (181) na svojom smartfóne a pripojte ich. Po úspešnom pripojení lampu vydá špecifický zvuk. Po pripojení lampu zostane svietiť a počas prehrávania hudby bude pomaly blikať. Stlačením tlačidla hudby prejdete na ďalšiu skladbu.

**Odpojenie Bluetooth:** Po odpojení lampu opäť vydá špecifický zvuk a LED dióda začne blikať.

**Vypnutie Bluetooth:** stlačte a podržte tlačidlo, aby ste zapli Bluetooth. Po vypnutí LED zhasne.

Ovládanie dialkovým ovládačom

range dialkového ovládania: 3 - 5 metres  
Pri používaní dialkového ovládania by jeho predná strana mala smerovať k lampe.



Pred použitím odstráňte plastovú fóliu.

Plast

**Technické parametre:**

- Svetelný zdroj: LED
- Napätie: 5 V 2 A
- Výkon: 1 W
- Materiál: ABS
- Nabíjací port: USB C
- Rozmery: 110 mm x 110 mm x 164 mm

- Napájanie: nabíjateľná batéria: 1200 mAh
- Názov Bluetooth: 181 (len verzia BT)

**Inštalácia batérie:**

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte správnu batériu do slotu podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

**Upozornenia týkajúce sa batérií:**

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarita.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

**Upozornenia:**

1. Nezizajte priamo do svetelného zdroja.
2. Po vybalení produktu z obalu všetky komponenty, ktoré nie sú

Jednotlivé časti vložte do príslušných odpadkových nádob. Plastové vrecká, káblové viazače, kúsky lepiacej pásky a podobné predmety môžu predstavovať nebezpečenstvo zaduseniu.

3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože nadmerné vystavenie vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty výrobku.
4. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred pripojením výrobku k napájaniu sa uistite, že zvolená zásuvka spĺňa odporúčané parametre.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav batérie a uistite sa, že nie sú poškodené.
7. Po ukončení používania výrobku odstráňte všetky komponenty z obalu a vyhoďte ich do príslušných odpadkových nádob.
8. Návod obsahuje dôležité informácie, preto si ho uchopte na prípadnú potrebu.

**KX2969** nočné svetlo hviezdový projektor Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok