


# LED HVEZDICOVÝ PROJEKTOR NOČNÉ SVETLO



## POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pokyny kompatibilné s inými modelmi.

### Súprava obsahuje:




Posuvníky (počet sa líši v závislosti od sady)


### Modely produktov

Funkcie	Nabíjateľná batéria	Zvuky	Prednastavené nastavenia	Dialkové	Bluetooth
Návod na použitie	✗	✗	✗	✗	✗
Nabíjateľné S	✓	✗	✗	✗	✗
dialkovým ovládaním	✓	✓	✓	✓	✗
Bluetooth	✓	✓	✓	✓	✓

### Konstruktívny výrobok




### Použitie diapozitívov



1. Odstráňte ochrannú fóliu z disku.
2. Odstráňte ochrannú fóliu z remienka.
3. Zložte remienok do tvaru valca.

### Výmena šmyku




### Napájací zdroj

Použite vhodný sieťový adaptér 5V1A.



### Rozdiely medzi modelmi



### Popis LED diód

**LED dióda napájania**  
Po pripojení k zdroju napájania alebo nabíjačke sa LED kontrolka rozsvieti červenou farbou. Keď je v režime „ (Nabíjanie)“, aktivuje sa časovač „ (Čas nabíjania)“ a LED dióda „ (Čas nabíjania)“ bude blikať. Po dokončení nabíjania LED dióda svieti zeleno.

**LED Bluetooth** (len verzia BT) Keď je Bluetooth zapnutý, LED bliká modro. Keď je Bluetooth pripojený, LED svieti modro a počas prehrávania pomaly bliká. Keď je Bluetooth vypnuté, LED kontrolka nesvieti.

### Funkcie tlačidiel

#### Zvýraznenie

BT  
Stlačte a podržte 2 sekundy, aby ste zapli alebo vyppli podsvietenie.  
Stlačením prepínate medzi šiestimi režimami.

Lampa má pamäťovú funkciu, takže keď ju vypnete a znovu zapnete, podsvietenie sa nastaví do rovnakého režimu ako predtým.

#### Otáčanie

Stlačte a podržte tlačidlo, aby ste nastavili časovač zariadenia na 30 minút. Ak chcete časovač vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo znovu. Ak je časovač aktivovaný, kontrolka napájania bude pomaly blikať.  
Stlačením tlačidla zapnete alebo vypnete otáčanie lampy.

### Ďalšie funkcie verzie s dialkovým ovládaním

#### Hudba

Stlačte a podržte, aby ste zapli alebo vyppli prehrávanie hudby.  
Stlačte tlačidlo, aby ste prešli na ďalšiu skladbu.

### Ďalšie funkcie verzie Bluetooth

Táto stránka sa vzťahuje iba na verziu.

Tlačidlo hudby ovláda aj funkcie Bluetooth. Stlačením a podržaním tlačidla vypnete hudbu a pripojenie BT (názov zariadenia: 181).  
Stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.

**Zapnutie Bluetooth:** Stlačte a podržte tlačidlo a skontrolujte, či bliká modrá LED dióda.


**Pripojenie Bluetooth:** Keď je zariadenie viditeľné, nájdite lampu (181) na svojom smartfóne a pripojte ich. Po úspešnom pripojení lampu vydá špecifický zvuk. Po pripojení lampu zostane svietiť a počas prehrávania hudby bude pomaly blikať. Stlačením tlačidla hudby prejdete na ďalšiu skladbu.

**Odpojenie Bluetooth:** Po odpojení lampu opäť vydá špecifický zvuk a LED dióda začne blikať.

**Vypnutie Bluetooth:** stlačte a podržte tlačidlo, aby ste zapli Bluetooth. Po vypnutí LED zhasne.

### Ovládanie dialkovým ovládačom

range dialkového ovládania: 3 - 5 metres  
Pri používaní dialkového ovládania by jeho predná strana mala smerovať k lampe.



Pred použitím odstráňte plastovú fóliu.

Plast

### Technické parametre:

- Svetelný zdroj: LED
- Napätie: 5 V Z A
- Výkon: 1 W
- Materiál: ABS
- Nabíjací port: USB C
- Rozmery: 110 mm x 110 mm x 164 mm

- Napájanie: nabíjateľná batéria: 1200 mAh
- Názov Bluetooth: 181 (len verzia BT)

### Inštalácia batérie:

1. Otvorte kryt batérie.
2. Vložte správnu batériu do slotu podľa označenia.
3. Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.

### Upozornenia týkajúce sa batérií:

1. Nenabíjajte jednorazové batérie.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z výrobku.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nemiešajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie.
5. Batérie vložte podľa označenia polarita.
6. Vyberte vybitú batériu z výrobku.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

### Upozornenia:

1. Nezapíjajte priamo do svetelného zdroja.
2. Po vybalení produktu z obalu odstráňte všetky komponenty, ktoré nie sú

Jednotlivé časti vložte do príslušných odpadkových nádob. Plastové vrecká, káblové viazače, kúsky lepiacej pásky a podobné predmety môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.

3. Produkt skladujte na suchom mieste, pretože nadmerné vystavenie vlhkosť a voda môžu poškodiť elektronické komponenty výrobku.
4. Produkt držte ďalej od zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože môžu spôsobiť trvalé poškodenie produktu.
5. Pred pripojením výrobku k napájaniu sa uistite, že zvolená zásuvka spĺňa odporúčané parametre.
6. Pred každým použitím skontrolujte stav batérie a uistite sa, že je správne nabitá.
7. Po použití výrobku odstráňte všetky komponenty, ktoré nie sú súčasťou produktu.
8. Príručka obsahuje ďalšie informácie, preto si ju uchopte na prípadnú potrebu.

**KX2969\_1** nočné svetlo s projekciou hviezd  
Výrobca: KIK Sp. z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – Iecia Państw Polskiego 8, 15 – 111 Białystok