


NÁVOD NA OBSLUHU

RC PICKUP TRUCK CLIMBING VEHICLE 1:8 2.4G


TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Mierka: 1:8
- Vek: 8
- Pracovná frekvencia vysielacza: 2,4 GHz
- Napájanie vysielacza: 4 x AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)
- Napájanie modelu: 7,4 V batéria (súčasťou balenia)
- Maximálna rýchlosť: 10 km/h
- Dosah ovládača: 25 m
- Doba nabíjania batérie: 4 hodiny
- Prevádzková doba: 20 minút
- Pohon: 4WD
- Osvetlenie: Áno
- Maximálny uhol stúpania: 45°


PREVÁDZKA




1. Pred prvým použitím modelu nabite batériu. Doba nabíjania by mala byť 4 hodiny.
Pred odpojením sa uistite, že kontrolka nabíjania LED zhasla.
Batériu nabíjajte vždy rovnakým spôsobom.




2. Otvorte kryt batérie, pripojte konektor batérie k konektora modelu a uzavrite kryt. Otočte prepínač do polohy „ON“.



3. Pomocou gombíka nastavte riadenie modelu tak, aby jazdil rovno.



4. Vložte batérie do ovládača:
 - Otvorte kryt batérie.
 - Vložte štyri batérie typu AA podľa označenia.
 - Zatvorte kryt a uistite sa, že je správne zaistený.



5. Zapnite ovládač a počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenia automaticky spárujú.

POZORNENIA TÝKAJÚCE SA BATÉRIÍ

1. Jednorazové batérie nenabíjajte.
2. Pred nabíjaním vyberte nabíjateľné batérie z produktu.
3. Nabíjateľné batérie by mali byť počas nabíjania pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Nepoužívajte rôzne typy batérií ani nové a použité batérie súčasne.
5. Batérie vložte podľa označenia polarít.
6. Vyberte vybitú batériu z produktu.
7. Nesprávne nepripájajte napájacie konektory.

VAROVANIA

1. Po vybalení výrobku z obalu vložte všetky predmety, ktoré nie sú súčasťou výrobku, do vhodného kontajnera na odpad. Plastové vrecká, káblové viazače a kúsky lepiacej pásky môžu predstavovať nebezpečenstvo zadusenía.
2. Produkt nie je určený pre deti mladšie ako osem rokov.
3. Pri používaní produktu by mal byť používateľ pod neustálym dohľadom dospelých.
4. Produkt by mal byť skladovaný na suchom mieste, pretože vystavenie vlhkosti a vode môže spôsobiť trvalé poškodenie elektronických komponentov.
5. Produkt by mal byť skladovaný mimo zdrojov tepla a otvoreného ohňa, pretože tieto môžu produkt poškodiť.
6. Produkt by sa mal používať iba na bezpečnom mieste, mimo davu, zvierat a verejných komunikácií. Produkt nepoužívajte vo vlhkom prostredí.
7. Pravidelne kontrolujte stav výrobku. Ak zistíte akékoľvek nezrovnalosti, okamžite prestaňte výrobok používať. Po vykonaní potrebných opráv ho môžete opäť používať.
8. Produkt neopravujte ani nemodifikujte sami.
9. Poškodené výrobky odovzdajte do špeciálneho zberného miesta pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.
10. Návod a obal obsahujú dôležité informácie, preto si ich uchovajte pre prípad akýchkoľvek pochybností.

KX3003 RC CAR PICKUP TRUCK CLIMBING VEHICLE 1:8 2.4G

Výrobca: KIK Sp. Z o. o. Sp. k. Aleja 1000 – lecia Państwa Polskiego 8, 15 – 111 Białystok